

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Лінійно-інтерактивний ДБЖ серії VP з LED та LCD дисплеєм



Дякуємо вам за вибір продукції компанії SVC. Просимо вас дотримуватися умов даної інструкції в процесі установки, експлуатації та технічного обслуговування ДБЖ. Даний посібник містить важливі інструкції з безпеки. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

1 Комплектація:


- ДБЖ
- Кабель живлення
- USB шнур для підключення до ПК
- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон

2 Розпакування і перевірка

Огляньте упаковку на наявність пошкоджень. У разі пошкодження, негайно зверніться до продавця. Збережіть упаковку для можливого перевезення ДБЖ.

3 Розміщення ДБЖ

ДБЖ встановлюється на стійкій сухій поверхні в добре провітрюваному приміщенні далеко від прямих сонячних променів. Навколо ДБЖ залишається зазор не менше ніж 100 мм з метою забезпечення належної вентиляції.



ДБЖ призначений для використання тільки всередині приміщення. Незважаючи на те, що ДБЖ дуже міцне, його внутрішні деталі не захищені від впливу навколишнього середовища.


Просимо Вас дотримуватися таких вимог:

- Уникати потрапляння прямих сонячних променів
- Уникати підвищеної температури
- Уникати підвищеної вологості і пролиття рідини
- Уникати накопичення пилу




4 Підключення ДБЖ до мережі

Підключіть силовий кабель до заземленого 3-контактного роз'єму. Не рекомендується підключати ДБЖ до мережевого фільтра або стабілізатора.



5 Підключення обладнання до ДБЖ

Підключіть навантаження (комп'ютер, монітор) до вихідних роз'ємів на задній панелі ДБЖ.



- Не приєднуйте лазерний принтер або будь-які інші периферійні пристрої до розеток ДБЖ.
- Не приєднуйте ДБЖ через подовжувач, до стабілізатора або через мережевий фільтр.

Запустіть ДБЖ натиснувши на кнопку "Power" на передній панелі протягом 3 секунд. Тепер ДБЖ готовий до роботи. Підключіть обладнання.

Під'єднана нагрзука не повинна перевищувати номінальну потужність ДБЖ.




Пристрій обладнаний автономним джерелом живлення (батареею). Вихідні роз'єми можуть бути під напругою, навіть якщо ІБП не підключений до мережі.

Пристрій працює під високою напругою, небезпечною для людини! Ремонт повинен виконуватися ТІЛЬКИ кваліфікованим персоналом. Забороняється відкривати кришку і проводити ремонт самостійно. Всередині немає деталей, які можна відремонтувати простому користувачеві. Звертайтеся тільки в авторизовані сервісні центри SVC!

6 Опис індикаторів дисплея* (для моделей з LCD дисплеєм)

1. Вхідна напруга
2. Вихідна напруга
3. Заряд акумулятора
4. Рівень навантаження
5. Індикатор режиму роботи від акумулятора
6. Індикатор режиму роботи від мережі
7. Індикатор автоматичного ввіклення
8. Індикатор режиму без звуку
9. ДБЖ працює в режимі Booster



7 Режим роботи

Режим роботи від акумулятора:

При відсутності вхідної напруги підключене навантаження буде живитися від вбудованих акумуляторів. На дисплеї буде відображатися вихідна напруга (п.6/2) і індикатор режиму роботи від акумулятора (п.6/5).

Режим роботи від мережі:

Підключене навантаження живиться від мережі. На дисплеї буде відображатися вхідна напруга (п.6/1) і вихідна напруга (п.6/2).

У разі якщо вхідна напруга виходить за допустимий діапазон 145-290В/175-275В (залежить від моделі) ДБЖ переключиться на режим роботи від акумулятора.

Режим Booster:

Для включення режиму Booster натисніть двічі на кнопку включення в нормальному режимі роботи ДБЖ, при включенні режиму Booster діапазон вхідної напруги розширюється, а на дисплеї загориться індикатор режиму Booster (п.6/9)

Безшумний режим:

У режимі роботи від акумулятора ДБЖ подає звуковий сигнал, для відключення звукового сигналу необхідно короткочасно натиснути на кнопку включення, розташовану на передній панелі ДБЖ. На дисплеї загориться індикатор режиму без звуку (п.6/10)



Не можна відключити звуковий сигнал, якщо ДБЖ перевантажений. В даному випадку необхідно відключити частину навантаження.

8 Обслуговування батареї/заряд батареї

При першому запуску ДБЖ, батарею необхідно зарядити повністю, на першу зарядку батареї потрібно 15 годин. При невикористанні протягом довгого часу батарея розряджається сама по собі, що може позначитись на терміні придатності батареї або привести до її передчасного псування. Батарея заряджається, якщо ІБП підключений до мережі. Для повної зарядки потрібно від 6 до 8 годин. Час забезпечення резервного живлення залежить від ступеня заряду батареї і підключеного навантаження.

9 Усунення неполадок

Таблиця по усуненню несправностей описує більшість труднощів, з якими Ви можете зіткнутися при експлуатації ДБЖ. Якщо ДБЖ не справний, перед тим, як звернутися в службу підтримки, рекомендується ознайомитися з наступними порадами: Чи підключений ДБЖ в справну розетку? Чи відповідає напруга мережі зазначеним характеристикам? У нормі запобіжник на задній стінці ДБЖ?

Щоб уникнути ризику пожежі замінійте штатний запобіжник тільки на схожий з ним за типом і параметрами. У разі якщо спрацював автоматичний запобіжник, увімкніть його назад.

При дзвінку в службу підтримки необхідно повідомити наступну інформацію:

- Найменування моделі та серійний номер
- Повний опис проблеми

ТАБЛИЦЯ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Рішення
ДБЖ не включається	ДБЖ не під'єднаний до мережі або перевантажений	Підключіть до мережі змінного струму або зменште навантаження
	Спрацював запобіжник	Увімкніть автоматичний або замініть механічний запобіжник на задній стінці ДБЖ
	Небезпечна вхідна напруга	Перевірте вхідну напругу спеціальним тестером
	ДБЖ несправний	Відправте пристрій в найближчий сервісний центр
Зумер подає сигнал кожні 8 секунд	ДБЖ раптово переключиться в режим батареї незважаючи на роботу від мережі	Збережіть дані і завершите роботу ОС
Зумер подає безперервний звуковий сигнал	Час, що залишився роботи від батареї менше 1 хвилини	Збережіть дані і завершите роботу ОС
Час роботи від ДБЖ менше зазначеного	ДБЖ перевантажений	Зменшіть навантаження
	Зарядний пристрій вийшов з ладу	Зверніться в сервіс-центр

10 Технічні характеристики

Модель	VP-650-LCD	VP-850-LCD	VP-1000-LCD	VP-1250-LCD	VP-1500-LCD	VP-2000-LCD	VP-3000-LCD
	VP-650-LED*	VP-850-LED					
Потужність	650ВА	850ВА	1000ВА	1250ВА	1500ВА	2000ВА	3000ВА
Номинальна вхідна напруга	220В +/- 10%						
Діапазон роботи AVR	145-290В	145-290В	145-290В	145-290В	145-290В	175-275В	175-275В
Вихідна напруга	220В +/- 10%						
Форма вихідного сигналу	Аппроксимированная синусоида						
Частота вихідного сигналу	50/60 Гц						
Характеристики батареї	12В/7,5(7*)Аг	12В/9Аг/1шт	12В/9Аг/1шт	12В/7.5Аг/2	12В/9Аг/2шт	12В/9Аг/2шт	12В/9Аг/4шт
Рівень шуму	Менше ніж 40 дБ						
Робоча температура	0-45 °С						
Вологість	20-90% без конденсації						
Вага, (кг)	4,6	4,9	4,9	8,3	10	11	20,6
Час заряду	4-6 годин до 90% потужності						
Час перемикання режиму	< 5 м.сек						
Захист від перевантаження і короткого замикання	Так						
Захист від глибокого розряду	Так						

*Технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.