

***BaByliss*PRO®**



DRYING WAND

BAB6880E - B87a

УКРАЇНЬКА

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте правила техніки безпеки.

BaBylissPRO ФЕН-СТАЙЛЕР

LpA (dB(A))	79
-------------	----

Потужний фен-стайлер із передовими технічно-конструктивними характеристиками для надзвичайно високої професійної ефективності.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Високошвидкісний цифровий двигун із тривалим строком служби, що забезпечує надзвичайну швидкість повітря 181 км/год, потік повітря 56,3 м3 і тиск повітря 1709 Па.
- Потужність 1600 Вт.
- Надзвичайна легкість (400 г).
- Система іонізації.
- Запатентовані напрямлячі повітря для оптимізації ефективності повітряного потоку.
- 3 режими швидкості, 3 температурні режими.
- Блокувальна кнопка холодного повітря.
- Індикатор очищення фільтра.
- Ультратонка насадка-концентратор.
- Насадка-гребінець для

випрямлення волосся.

- Удосконалена керамічна насадка-дифузор.
- Кнопка від'єднання насадок.
- Ергономічний дизайн для більшого контролю, комфорту й стійкості.
- Магнітний знімний задній фільтр.
- Шнур живлення довжиною 2,8 м з шарнірним обертальним кріпленням.
- Спеціальна підставка для розміщення та зберігання фена-стайлера і його насадок.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Підключіть прилад до відповідної розетки.
 - Використовуйте фен-стайлер без насадки, щоб висушити волосся на 80 %.
 - Для створення зачіски прикріпіть одну з насадок на ручку до клацання.
- Інструкції зі змінення насадок див. у розділі «Змінення насадок».
- Пересуньте перемикач (⏻) угору, щоб увімкнути прилад, і виберіть потрібний температурний режим і режим швидкості.

Увага! Нижче від отвору для випускання повітря загориться синій світлодіодний індикатор. Він вказує на те, що активовано функцію іонізації, яка надає волоссю гладкості.

- Після використання приладу пересуньте перемикач (⏻) униз, щоб вимкнути прилад, і від'єднайте його від мережі.

- Перед розміщенням у місці зберігання дочекайтеся, поки пристрій повністю охолоне.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ. Щоб запобігти втягуванню волосся через задній повітряний фільтр під час використання, завжди тримайте кінець приладу подалі від волосся.

К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А ТЕМПЕРАТУРА Й ШВИДКІСТЬ ПОВІТРЯ

Щоб налаштувати швидкість повітря, натискайте нижню кнопку доти, доки не буде досягнуто бажаного режиму швидкості повітря. Білий світлодіодний індикатор загорятиметься на різних рівнях, вказуючи на кожен із трьох режимів швидкості повітря.

Повна швидкість: білий індикатор горить яскраво (95 000 об/хв).

Середня швидкість: білий індикатор горить неяскраво (75 000 об/хв).

Низька швидкість: білий індикатор горить тьмяно (50 000 об/хв).

Щоб налаштувати температуру, натискайте верхню кнопку доти, доки не буде досягнуто бажаного температурного режиму. Світлодіодний індикатор загорятиметься, вказуючи на кожен із трьох температурних режимів.

Кнопка температури змінює

колір, вказуючи на режим температури.

Червоний — висока температура.

Бурштиновий — середня температура.

Жовтий — низька температура.

Синій — холодне обдування.

БЛОКУВАЛЬНА КНОПКА ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ

Щоб активувати режим холодного повітря, ДВІЧІ натисніть блокувальну кнопку холодного повітря. Світлодіодний індикатор змінить колір із червоного на синій. Кнопку температури буде заблоковано в режимі холодного обдування. Після використання цього режиму ДВІЧІ натисніть кнопку холодного обдування, щоб розблокувати її і встановити інший температурний режим.

ФУНКЦІЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ

Інтелектуальна функція виявлення автоматично запам'ятовує температурний режим і режим швидкості, застосовані востаннє, і зберігає їх, щоб автоматично застосувати під час наступного увімкнення фена-стайлера.

СИСТЕМА ІОНІЗАЦІЇ

Центральний іонний генератор забезпечує глибоку дію через створення мільйонів позитивних і негативних іонів, зменшує напругу, спричинену статичною електризацією на поверхні волосся, і надає волоссю гладкість, сяяння та блиск.

НАСАДКА-КОНЦЕНТРАТОР

Насадки-концентратори дають змогу задати відповідний напрямок повітряного потоку під час укладання волосся.

Ультратонка насадка-концентратор — насадка розміром 4 × 73 мм, яка забезпечує точний обтічний повітряний потік у всю ширину щітки.

НАСАДКА-ГРЕБІНЕЦЬ ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

Має 13 зубців із прецизійними керамічними пластинами, що рівномірно розподіляють волосся та ідеально натягують його від коренів до кінчиків, створюючи невимушену гладку зачіску.

НАСАДКА-ДИФУЗОР

Має великий діаметр (150 мм) із внутрішньою металевою пластиною, забезпечує оптимальні тепло й розподіл волосся для ідеального сушіння локонів й укладання.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ.

Насадку-дифузор треба використовувати лише в найнижчих температурному режимі й режимі швидкості.

ЗМІНЕННЯ НАСАДОК

- Розташуйте насадку над отвором для випускання повітря, взявши її за гачки у верхній задній частині. Під невеликим кутом, торкаючись приладу нижньою частиною

насадки, обережно надіньте її верхню частину на ручку до клацання.

- Щоб зняти насадку, натисніть кнопку у верхній частині фена-стайлера й обережно потягніть, щоб насадка від'єдналася.

ПРИМІТКА. Знімайте насадки обережно й не торкайтеся їх, поки вони повністю не охолонуть. Не торкайтеся зони навколо отвору для випускання повітря, оскільки вона може залишатися гарячою після використання приладу.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для збереження фена-стайлера в найкращому стані й підтримання оптимального рівня продуктивності дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Не обмотуйте кабель навколо приладу, натомість вільно намотуйте його збоку.
- Обов'язково від'єднуйте від мережі після використання.
- Не використовуйте фена-стайлер, якщо кабель живлення натягнуто через велику відстань від розетки.

НАГАДУВАННЯ ПРО ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА

Індикатор нагадування про очищення фільтра, розташований під кнопкою ввімкнення/вимкнення, буде загорятися, нагадуючи про те, що треба очистити фільтр. Очищуйте фільтр якомога

частіше й принаймні щоразу, коли вмикається світлодіодний індикатор нагадування про очищення фільтра, щоб підтримувати фільтр у робочому стані й гарантувати належну роботу приладу.

Очищення фільтра

Знімний магнітний вхідний фільтр полегшує очищення та оптимізує повітряний потік фена-стайлера для швидкого сушіння.

Підтримуйте чистоту вхідного фільтра, щоб збільшити строк служби пристрою.

- Вимкніть фен-стайлер, від'єднайте його від мережі й зачекайте, поки він охолоне.
- Тримавши фен-стайлер за корпус, потягніть магнітний задній фільтр униз і вбік від фена-стайлера, щоб зняти.
- Очистьте зовнішню поверхню фільтра від волосся та іншого сміття за допомогою м'якої щітки.
- Візьміться за внутрішню сітчасту вставку й потягніть її, щоб зняти. Очистьте вставку від волосся та іншого сміття за допомогою м'якої щітки й ретельно промийте. Коли вставка висохне, встановіть її на місце. Вигнуту частину фільтра розмістіть під попереджувальним знаком про очищення, а гачки з іншого боку вставте в отвори, щоб закріпити його на місці.
- Установіть кришку заднього фільтра на місце, перш ніж використовувати пристрій.

Фен-стайлер оснащено функцією електронного виявлення відсутності внутрішнього сітчастого фільтра.

У разі знімання внутрішньої сітчастої частини фільтра або її неправильного встановлення під час використання приладу живлення автоматично вимкнеться з міркувань безпеки.

- Щоб очистити зовнішню частину фена-стайлера, вимкніть його й від'єднайте від мережі, а потім протріть вологою тканиною. Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що він повністю сухий і всередину не потрапила вода.

Спеціальна підставка

До комплекту фена-стайлера входить спеціальна підставка, обтяжена для стійкості. Вона ідеально підходить для розміщення і зберігання фена-стайлера з його насадками, коли ними не користуються.