



VC 4 CORDLESS MYHOME

Малый вес для легкой уборки: пылесос VC 4 Cordless myHome позволяет быстро навести чистоту в квартире небольшой площади.



Артикул 1.198-630.0

- Мощный аккумулятор 21,6 В;
- 30 мин работы в нормальном режиме
- Объем 0,65 л

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278975375
Аккумуляторный		1
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 100 – 240 / 50 – 60
Уровень шума	дБ(А)	< 78
Емкость контейнера	мл	650
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Напряжение	В	21,6
Емкость	Ач	2,5
Время работы от 1 заряда	мин	Обычный режим: прим. 30 / Режим Boost: прим. 18
Время заряда стандартным зарядным устройством	мин	345
Параметры электросети для зарядного устройства	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Цвет		Белый
Масса (без принадлежностей)	кг	2,35
Вес (с упаковкой)	кг	4,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 236 × 1115

Комплектация

Аккумулятор		Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
Безмешковая система фильтрации		■
Поролонный фильтр		■
Входной воздушный фильтр	шт.	1
Регулировка мощности		с 2 ступенями мощности
Универсальная насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели и щеточная насадка для мебели («2 в 1»)		■
Всасывающая трубка		Пластмасса
Маленький настенный держатель		■

■ Включено в комплект поставки



Оптимально сочетающиеся технические решения

- Мощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола.
- Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.



2-ступенчатая регулировка мощности

- Достаточный запас времени для уборки в небольшой квартире.
- Возможность включения режима Boost.
- До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.



Простота в управлении

- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.

АКСЕССАУРЫ VC 4 CORDLESS MYHOME
1.198-630.0



		Артикул	Описание	
ПЫЛЕСОСЫ				
Фильтры				
Поролоновый выходной фильтр	1	2.863-317.0	При уборке пылесосом поролоновый выходной фильтр задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи. Фильтр подходит к аппаратам VC 4 Cordless myHome и VC 4 Cordless Premium myHome.	■
Входной воздушный фильтр	2	2.863-319.0	Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	■
Spare batteries				
Аккумулятор VC 4 Cordless MH	3	2.863-362.0		□
Комплект принадлежностей				
Комплект для уборки в автомобиле	4	2.863-323.0	Комплект принадлежностей для уборки в автомобиле, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет быстро навести чистоту в его салоне и багажнике.	□
Насадки				
Мини-турбонасадка	5	2.863-090.0	Решение для эффективной уборки: мини-турбонасадка оптимально отделяет от поверхностей загрязнения, включая и шерсть домашних животных. Предлагается в качестве принадлежности для аккумуляторных пылесосов.	□
Мягкая щетка	6	2.863-320.0	Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.	□
Насадка для твердых напольных покрытий	7	2.863-322.0	Насадки для твердых напольных покрытий, предлагаемые Kärcher для аккумуляторных пылесосов VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяют бережно очищать даже полы, чувствительные к механическим воздействиям.	□
Другие принадлежности				
Инструмент для очистки фильтра	8	2.863-321.0	Инструмент для очистки фильтра, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax, позволяет очень легко очищать используемый в них входной воздушный фильтр.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.