

DIGITAL

TWS Earbuds



User Manual

prove

Дякуємо, що обрали Proove! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

Матеріал: ABS

Версія Bluetooth: 5.4

Розмір динаміка: Ø13мм

Порт: Type-C

Підтримувані профілі BT: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

Аудіокодек: AAC, SBC

Ємність акумулятора кейса: 300mAh

Ємність акумулятора навушників: 30mAh

Тип батареї: літієва

Час роботи (дзвінки): ANC OFF: 3.5 год (100% гучність)

Час роботи (музика): ANC OFF: 6 год (50% гучність)

Час заряджання акумулятора: ~1.5 год

Діапазон частот: 20Гц-20кГц

Опір: $32\Omega \pm 15\%$

Тип захисту: IPX4

Розмір продукту: 55x50x25мм


Вага: 35г

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Кейс x1
- Бездротові навушники x1
- Зарядний кабель Type-C x1
- Інструкція x1
- Наліпки x1

ДЕТАЛІ ПРОДУКТУ

1. Індикація заряджання
2. Порт зарядки Type-C
3. Індикаторний світлодіод
4. Сенсорна область
5. Мікрофон



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРОДУКТУ

1. Використовуйте оригінальний зарядний кабель для зарядки. Швидка зарядка заборонена.
2. Під час зарядки індикатор світить червоним і гасне після повного заряджання.
3. Під час заряджання футляра індикатор заряджання блимає, а після повної зарядки гасне.

УВІМКНЕННЯ

При відкритті футляра навушники автоматично вмикаються.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

Дістаньте обидва навушники і знайдіть пристрій на вашому смартфоні для підключення.

ВИМКНЕННЯ

Помістіть навушники в футляр, і вони автоматично вимкнуться.

ФУНКЦІЇ НАВУШНИКІВ

Лівий навушник	Дія	Правий навушник
Пауза/Відтворення	Один дотик	Пауза/Відтворення
Попередня пісня	Два натискання	Наступна пісня
Режим Гри/Музики	Три натискання	Режим Гри/Музики
Google Асистент	Чотири натискання	Google Асистент
Зменшення гучності (Авто) – утримуйте, щоб поступово зменшити звук	Тривале натискання	Збільшення гучності (Авто) – утримуйте, щоб поступово збільшити звук

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Помістіть навушники в зарядний кейс для заряджання, коли індикатор показує низький заряд.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Навушники слід зберігати в сухому і провітрюваному місці, уникаючи контакту з водою, високою температурою, пилом та іншими агресивними середовищами, щоб уникнути зниження якості звуку.
- Використовуйте навушники відповідно до рекомендацій, звертаючи увагу на вплив навколишнього середовища.
- Щоб забезпечити стабільне з'єднання, рекомендується дотримуватись дистанції не більше 10 метрів між телефоном і навушниками.
- Якщо навушники не можуть підключитися або належно працювати, не розбирайте їх без дозволу.
- Гарантія на пристрій і аксесуари не поширюється на випадки самостійного розбирання.
- Для зарядки використовуйте стандартний зарядний пристрій або той, що вказаний виробником.
- Щоб забезпечити нормальне використання навушників, переконайтеся, що їхній заряд достатній.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності продукту та гарантії на нього.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove. Made in China

PROD
UCT
WITH
LOVE



Join Proove on
social media!