Yeelight LED Screen Light Bar | Libra2

User Manual

YEELIGHT

CONTENTS

Yeelight LED Screen Light Bar | Libra2 User Manual ---------- 01-10

Oświetlenie LED Yeelight do monitora | Libra2 Podręcznik użytkownika ---------- 11-18

Светодиодная лампа на монитор Yeelight | Libra2 Руководство пользователя ---------- 19-26

Luminaire LED Yeelight pour écran d'ordinateur | Libra2 Manuel d'utilisation ---------- 27-34

Yeelight LED-Beleuchtung für Computerbildschirme | Libra2 Benutzerhandbuch ---------- 35-42

Yeelight Illuminazione LED per monitor | Libra2 Manuale utente ---------- 43-50

Luminaria LED Yeelight para monitor | Libra2 Manual de usuario ---------- 51-58

Yeelight LED-verlichting voor computerscherm | Libra2 Gebruikershandleiding ---------- 59-66

Yeelight LED osvětlení pro počítačový monitor | Libra2 Uživatelská příručka ---------- 67-74

مصباح LED من Yeelight لشاشة الكمبيوتر Libra2 | دليل المستخدم ---------- 75-82

Luminária LED Yeelight para monitor de computador | Libra2 Manual do usuário ---------- 83-90

Yeelight LED-belysning för datorskärm | Libra2 Bruksanvisning ---------- 91-98

Yeelight LEDモニタースクリーン照明器具 | Libra2 ユーザーマニュアル ---------- 99-106

Product Descriptions



Lamp Body (Bottom View)



Lamp Body (Top View)



Lamp Body*1



Power Cable*1



Remote Control*1



Manual*1

Packing List

Note:
Due to product updates and upgrades, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagrams. Please refer to the physical product.

Installation Instructions

1. Install the screen bar

Note:

- This product is suitable for monitors with a thickness ≤ 50 mm.
- Monitors with a thickness ≤ 10 mm can be stably hung for use, but the underside of the base may not be able to rest against the back of the monitor.
- This product cannot be used for laptops.





2. Install the remote controller battery

- Hold the bottom edge of the remote control with one hand, press the bottom anti-skid pad with the other hand and rotate counterclock wise to open the back cover of the remote control.

- Install two AAA batteries according to the markings indicating positive and negative terminals of the battery compartment.

- Align the triangular arrow at the bottom edge with the area indicating the anti-skid pad lock (the bottom cover of the remote control is opened), and put the back cover in place.

- Hold the bottom edge of the remote control with one hand, press the bottom anti-skid pad with the other hand and rotate clockwise to lock the back cover and complete installation.



Open the back cover



Remote control bottom cover unlocked



Close the back cover



Remote control bottom cover locked

3. Connect the power supply

Note:

- Please use the original power line. Do not use USB extended line or splitter. Otherwise, the screen bar may not work properly.
- An adapter is not attached to this product. Please use a 5V/2A adapter to supply power to this product.Otherwise, the screen bar may not work properly.
- The original power line is the special accessory for the screen bar, but does not support charging other devices or data transfer.



4. Adjust angles and light control





Press lightly

Front light on / off



Press and hold

Ambient light on / off



Rotate clockwise

Front light brightness +



Rotate counterclockwise

Front light brightness –



Press and rotate clockwise

Front light color temperature +



Press and rotate counter clockwise

Front light color temperature –



Double click

Mode switching

Note:

• The remote control has been matched with the lamp by default, and can be used directly.

• If the remote control needs to be matched with other non-original accessories of the same model, please press and hold the knob of the remote control within 20 seconds after the lamp is powered on, and matching is successful if the lamp shows breathing effect.

• Four modes are preset initially and users can customize the number and order of modes to be switched in [Device Settings] - [Knob Settings].

Specifications

Yeelight LED Screen Light Bar | Libra2
Model: YLFWD-0024
Rated Power: 10W Max.
Rated Input: 5V⎓2A
Luminous Flux: 350 lm
Color Rendering Index: Ra95
Color Temperature: 2700-5700K
Luminaire Length: 48cm (excluding base bracket)
Wireless Connectivity: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0BLE
Compatble With: Android 4.4 & iOS 10.0 or above
Operating Humidity: 0%-85%RH
Operating Temperature: -10° to 25℃(14° to 77°F)
WiFi Operation Frequency: 2412-2472 MHz
Bluetooth Operation Frequency: 2402-2480 MHz
WiFi Maximum Radio-frequency Power: 20 dBm
Bluetooth Maximum Radio-frequency Power: 10 dBm
This product contains a light source of energy efficiency class <G>.
Replaceable (LED only) light source by a professional.

Yeelight LED Screen Light Bar | Libra2 Controller
Model: YLYKQ-0017
Rated Input: 3V⎓30mA
Dimensions: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Reset the device

- Plug and unplug the power supply of the device five times in a row (within an interval of 2s) to restore the factory settings. After the front light flashes 5 times in the breathing light effect, start restoring factory settings, and the ambient light will be turned off.
- If the front light is normally on, and the ambient light shows rainbow streaming light, it indicates successful reset.

* When used in a new network environment, restore factory settings before reconnecting the network.



Plug and unplug the power supply of the device five times in a row (within an interval of 2s)

Device access to the network

1. Download the Yeelight App from the mobile app store.
2. Ensure that the device has been powered on and reset successfully.
   Note: If network distribution is not completed for a reset device, the device will automatically close the network distribution window, which will be opened again after re-powering or resetting the device.
3. Turn on the Bluetooth of the mobile.
4. Turn on the Yeelight App, following the instructions in the app to scan the Matter QR code on the last page of the manual or on the product's base bracket, or enter the resetting code underneath the Matter QR code, thus completing the network access operation.

   Note: The product supports access to the Yeelight app for PCs (Windows).
   Download address: https://en.yeelight.com/yeelight/





Cautions

- Luminaires remote control with replaceable battery.
- Only the AAA batteries type should be used, fire or explosion may result from the use of the incorrect battery.
- The product should be used with non-rechargeable battteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Supply terminals are not to be short-circuited.
- Keep batteries out of reach of children.
- Make sure the positive (+) and negative (-) poles are installed correctly when placing the batteries into the remote control.
- Different types of batteries are not to be mixed.
- New and used batteries are not to be mixed.
- If the remote control does not work properly after a period of normal use, the batlery level may be low. Please replace the batteries with new ones, and properly dispose of the old batteries in accordance with local rules and regulations soas to avoid environmental pollution.
- The batteries must be removed from the remote control when the remote control is not used for a long time, or when it is being disposed of.
- Remove leaking batteries from the remote control, and dispose of them in accordance with local rules and regulations so as to avoid environmental pollution.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- This product is intended for indoor use only.
- Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20cm between the antenna and the body of the user.
- The product shall be supplied with a certified independent SELV LED driver complying with IEC/EN61347-2-13 with output voltage (5V)and at least equal to the rated power of this product.
- This product contains a light source of energy efficiency class <G>.



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. declares that the radio equipment type YLFWD-0024，YLYKQ-0017 are in compliance with Directive 2014/53/EU.

WEEE DISPOSAL AND RECYCLING

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposal with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To satisfy FCC&IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.
To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.
Limited by local law regulations, version for North America does not have region selection option

Supplier's Declaration of Conformity

Under FCC Part 15 SDoC procedure
Product Description: LED Screen Light Bar | Libra2
Model Number: YLFWD-0024
Trade Name: YEELIGHT
LED Screen Light Bar | Libra2 Controller Model: YLYKQ-0017
Responsible Party in USA: Yeelight Technology LLC
Testing Laboratory: Intertek Testing Services(Shanghai FTZ) Co., Ltd.
Addendum to the Test Report: 2411B2217SHA-001
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
For and on behalf of Responsible Party.

Wprowadzenie do produktu



Obudowa lampy (widok z dołu)



Obudowa lampy (widok z góry)



Oprawa oświetleniowa*1



Przewód zasilający*1



Pilot*1



Instrukcja obsługi*1

Lista pakowania

Uwaga:
Z powodu aktualizacji i ulepszeń produkt może nieznacznie różnić się od ilustracji. Proszę opierać się na rzeczywistym produkcie.

Instrukcja instalacji

1. Montaż lampy wiszącej

Wskazówka:

- Produkt ten jest odpowiedni dla monitorów o grubości ≤50 mm.
- Monitory o grubości <10 mm mogą być stabilnie zawieszone, ale dolna część stojaka może nie dotykać tylnej części monitora.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku z laptopami.





2. Montaż baterii w pilocie

- Trzymaj dolną krawędź pilota jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj matę antypoślizgową i obracaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć tylną pokrywę pilota.

- Zainstaluj 2 baterie AAA, zgodnie z polaryzacją w komorze baterii.

• Wyrównaj trójkątną strzałkę na dolnej krawędzi z obszarem oznaczenia zamka maty antypoślizgowej (pilot w stanie otwartej tylnej pokrywy), a następnie zamocuj pokrywę na miejscu.

• Trzymaj dolną krawędź pilota jedną ręką, a drugą ręką przytrzymaj matę antypoślizgową i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć tylną pokrywę i zakończyć instalację.



Otwórz tylną pokrywę



Odblokowanie tylnej pokrywy pilota



Zamknij tylną pokrywę



Zamknięcie tylnej pokrywy pilota

3. Podłącz zasilanie



Uwaga:
• Używaj oryginalnego przewodu zasilającego, nie używaj przedłużaczy USB ani hubów USB, w przeciwnym razie oświetlenie może nie działać prawidłowo.
• Produkt nie jest wyposażony w adapter. Użyj adaptera 5V/2A, aby zasilić urządzenie, w przeciwnym razie oświetlenie może nie działać prawidłowo.
• Oryginalny przewód zasilający jest dedykowanym akcesorium dla tej lampy i nie obsługuje ładowania innych urządzeń ani przesyłania danych.

4. Regulacja kąta i kontrola światła




Krótko naciśnij

Włącz/wyłącz główne światło


Przytrzymaj naciśnięcie

Włącz/wyłącz oświetlenie atmosferyczne


Obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Jasność głównego światła +


Obracaj przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Jasność głównego światła –


Naciśnij i obracaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Temperatura barwowa głównego światła +


Naciśnij i obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

Temperatura barwowa głównego światła –


Dwukrotnie kliknij

Zmiana trybu

Uwaga:

• Pilot jest domyślnie sparowany z lampą i jest gotowy do użycia.

• Aby sparować pilota z innymi akcesoriami tego samego modelu, włącz lampę i w ciągu 20 sekund przytrzymaj pokrętło pilota, aż lampa zacznie emitować efekt świetlny w formie oddechu, co oznacza, że sparowanie się powiodło.

• Dostępne są cztery wstępnie ustawione tryby. Użytkownik może dostosować liczbę i kolejność trybów przełączania w [Ustawienia urządzeń] - [Ustawienia pokrętła].

Specyfikacja

Oświetlenie LED Yeelight do monitora | Libra2
Model: YLFWD-0024
Moc znamionowa: 10W max.
Znamionowe wejście: 5V⎓2A
Strumień świetlny: 350lm
Współczynnik oddawania barw: Ra95
Temperatura barwowa: 2700-5700K
Długość korpusu lampy: 48cm (bez podstawy)
Łączność bezprzewodowa: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Obsługiwane platformy: Android 4.4 & iOS 10.0 lub wyżej
Wilgotność robocza: 0%-85% RH
Temperatura robocza: -10°-25℃(14°-77°F)
Częstotliwość pracy WiFi: 2412-2472 MHz
Częstotliwość pracy Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc sygnału WiFi: 20 dBm
Maksymalna moc sygnału Bluetooth: 10 dBm

Oświetlenie LED Yeelight do monitora | Libra2 Pilot
Model: YLYKQ-0017
Znamionowe wejście: 3V⎓30mA
Wymiary: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Zresetuj urządzenie

- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włożyć i wyjąć wtyczkę zasilania urządzenia 5 razy (w odstępie do 2 sekund). Główne światło zacznie migać efektem oddychania 5 razy, a po zgaśnięciu światła otoczenia, rozpocznie się proces przywracania ustawień fabrycznych.
- Jeśli główne światło świeci ciągle, a światło otoczenia wykazuje efekty tęczowego przepływu, oznacza to, że resetowanie ukończono pomyślnie.

*Przy użyciu w nowym środowisku sieciowym należy najpierw przywrócić ustawienia fabryczne przed ponownym połączeniem się z siecią.



Włożyć i wyjąć wtyczkę zasilania urządzenia 5 razy (w odstępie do 2 sekund)

Połącz z siecią

1. Pobierz aplikację Yeelight ze sklepu z aplikacjami na telefonie.

2. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane i zostało pomyślnie zresetowane.
   Uwaga: Jeśli zresetowane urządzenie nie zakończy konfiguracji sieci, okno konfiguracji zostanie automatycznie zamknięte. Aby je ponownie otworzyć, należy ponownie zasilić lub zresetować urządzenie.

3. Włącz Bluetooth na telefonie.

4. Otwórz aplikację Yeelight, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zeskanować kod QR Matter na końcu instrukcji lub na podstawce urządzenia, lub wprowadź kod resetowania pod kodem QR Matter, aby zakończyć proces łączenia się z siecią.

   Uwaga: Produkt ten obsługuje połączenie przez aplikację Yeelight na PC (Windows). Adres pobierania:https://en.yeelight.com/yeelight/





Ostrożnie

- Pilot z oprawą oświetleniową z wymienną baterią.
- Można używać tylko baterii AAA. Użycie niewłaściwych baterii może spowodować pożar lub wybuch.
- Baterie mogą spowodować pożar lub wybuch.
- Produkt ten powinien być używany z bateriami nieładowalnymi.
- Nie ładuj baterii nieładowalnych.
- Nie wolno zwarćować zacisków zasilania.
- Przechowywać baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Podczas wkładania baterii do pilota upewnij się, że bieguny (+) i (-) są zamontowane poprawnie.
- Nie można mieszać różnych typów baterii.
- Nie mieszaj nowych i starych baterii.
- Jeśli pilot przestanie działać po okresie normalnego użytkowania, może to oznaczać wyczerpanie baterii. Wymień je na nowe i zutylizuj stare zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Jeśli pilot nie jest używany przez długi czas lub ma zostać wyrzucony, wyjmij z niego baterie.
- Usuń cieknące baterie z pilota i zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Źródło światła w tej oprawie można wymienić tylko przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Podczas normalnego użytkowania dystans między anteną urządzenia a ciałem użytkownika powinien wynosić co najmniej 20 cm.
- Produkt powinien być wyposażony w certyfikowany, niezależny sterownik LED SELV zgodny z normą IEC/EN61347-2-13, którego napięcie wyjściowe (5V) jest co najmniej równe znamionowej mocy tego produktu.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej <G>.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Rak i zagrożenie reprodukcyjne - www.P65Warnings.ca.gov.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejszym Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. oświadcza, że typ sprzętu radiowego YLFWD-0024, YLYKQ-0017 jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

UTYLIZACJA I RECYKLING WEEE

Prawidłowa utylizacja tego produktu. To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego z powodu niekontrolowanej utylizacji odpadów, recyklinguj produkt odpowiedzialnie, wspierając zrównoważoną ponowną eksploatację zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się z detalistą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni przyjąć ten produkt do bezpiecznego recyklingu dla środowiska.

Описание продукта



Корпус светильника (вид снизу)



Корпус светильника (вид сверху)



Корпус лампы*1



Кабель питания*1



Пульт дистанционного управления*1



Инструкция*1

Комплектация

Внимание:
в результате обновления и модернизации продукта возможно незначительное расхождение между фактическим продуктом и его изображением. Пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

Инструкция по установке

1. Установка подвесного светильника

Совет:

• Данный продукт подходит для мониторов с толщиной ≤50 мм.

• Мониторы толщиной ≤ 10 мм можно надёжно закрепить для использования с лампой. Однако нижняя часть крепления основания лампы может не прилегать вплотную к задней поверхности монитора.

• Этот продукт не предназначен для использования с ноутбуками.





2. Установка батареек в пульт дистанционного управления

• Одной рукой держите нижний край пульта дистанционного управления, другой рукой нажмите на нижнюю противоскользящую накладку и поверните её против часовой стрелки, чтобы открыть заднюю крышку пульта.

• Установите 2 батарейки типа AAA, соблюдая полярность в батарейном отсеке.

• Выравнивайте треугольную стрелку на крае с замком противоскользящей подушечки (в открытом состоянии задней крышки пульта) и установите крышку ровно на место.

• Одной рукой держите нижний край пульта, другой рукой нажмите на противоскользящую подушечку и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать крышку и завершить установку.



Открыть заднюю крышку



Разблокировка задней крышки пульта



Закрыть заднюю крышку



Фиксация задней крышки пульта

3. Подключение к источнику питания

Подсказка:

• Используйте оригинальный сетевой кабель. Не используйте USB-удлинитель или сплиттер, это может привести к некорректной работе лампы.

• Адаптер не предусмотрен в комплекте. Используйте адаптер на 5В/2А для питания устройства, иначе лампа может работать некорректно.

• Оригинальный сетевой кабель является специальным аксессуаром для данной лампы. Он не поддерживает зарядку других устройств или передачу данных.



4. Регулировка угла и управление освещением




Короткое нажатие

Основная лампа включить/выключить


Длительное нажатие

Атмосферная лампа включить/выключить


Повернуть по часовой стрелке

Яркость основной лампы +


Повернуть против часовой стрелки

Яркость основной лампы –


Нажать и повернуть по часовой стрелке

Цветовая температура основной лампы +


Нажмите и поверните против часовой стрелки

Цветовая температура основной лампы –


Двойное нажатие

Смена режима

Примечание:

• Пульт дистанционного управления уже сопряжён с лампой и готов к использованию.

• Чтобы сопрячь пульт с другими совместимыми аксессуарами, удерживайте кнопку управления на пульте в течение 20 секунд после включения питания. Когда лампа начнет мигать, сопряжение успешно.

• Существует четыре исходных режима. Пользователи могут настроить количество и порядок переключения режимов в '[Настройки устройства] – [Настройки кнопки]'.

Технические характеристики

Светодиодная лампа на монитор Yeelight | Libra2
Модель: YLFWD-0024
Номинальная мощность: 10 Вт Макс.
Номинальное входное напряжение: 5В⎓2А
Световой поток: 350лм
Индекс цветопередачи: Ra95
Цветовая температура: 2700-5700K
Длина корпуса лампы: 48 см (без настольного крепления)
Беспроводное подключение: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Поддерживаемые платформы: Android 4.4 и iOS 10.0 или выше
Рабочая влажность: 0%-85% относительной влажности
Рабочая температура: -10°-25℃(14°-77°F)
Рабочая частота WiFi: 2412-2472 МГц
Рабочая частота Bluetooth: 2402-2480 МГц
Максимальная мощность сигнала WiFi: 20 дБм
Максимальная мощность сигнала Bluetooth: 10 дБм

Светодиодная лампа на монитор Yeelight | Libra2 Пульт
Модель: YLYKQ-0017
Номинальное входное напряжение: 3В⎓30мА
Размеры: ф 66.5*40мм
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Сброс устройства

- Снимите вилку устройства из розетки и вставьте её обратно 5 раз (с интервалом в 2 секунды), чтобы сбросить настройки до заводских. Основной свет начнёт мигать в дыхательном режиме 5 раз, указывая, что начался процесс сброса, после чего свет для атмосферы погаснет.
- Когда основной свет постоянно горит, а атмосферный свет отображает эффект радужного потока, это указывает на успешный сброс.

*Перед повторным подключением в новой сетевой среде необходимо выполнить сброс до заводских настроек.



Снимите вилку устройства из розетки и вставьте её обратно 5 раз (с интервалом в 2 секунды)

Подключите устройство к сети

1. Загрузите приложение Yeelight из магазина приложений на вашем телефоне.

2. Убедитесь, что устройство включено и успешно сброшено.
   Внимание: Если сброшенное устройство не завершило настройку сети, окно настройки автоматически закрывается. Необходимо снова включить устройство или выполнить его сброс для повторного открытия окна настройки.

3. Включите Bluetooth на вашем телефоне.

4. Откройте приложение Yeelight и следуйте инструкциям для сканирования Matter QR-кода на последней странице инструкции или на основании продукта, либо введите код сброса под QR-кодом для завершения подключения к сети.

   Внимание: Этот продукт поддерживает подключение через приложение Yeelight на ПК (Windows). Ссылка для загрузки:https://en.yeelight.com/yeelight/





Осторожно

- Пульт освещения с заменяемыми батареями.
- Используйте только батареи AAA. Неправильное использование батарей может привести к пожару или взрыву.
- Батареи могут служить причиной пожара или взрыва.
- Для этого изделия следует использовать не перезаряжаемые батареи.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батареи.
- Не допускайте короткого замыкания на клеммах питания.
- Храните батареи в недоступном для детей месте.
- При установке батарей в пульт проверьте правильность установки положительного (+) и отрицательного (-) контактов.
- Не смешивайте разные типы батарей.
- Не используйте новые и старые батареи вместе.
- Если пульт начинает работать некорректно после продолжительного использования, возможно, батареи разряжены. Замените их на новые и утилизируйте старые батареи согласно местным нормам, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
- Если вы не используете пульт продолжительное время или собираетесь его утилизировать, извлеките из него батареи.
- Извлеките протекающие батареи из пульта и утилизируйте их согласно местным правилам, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
- Источник света в этом светильнике может быть заменен только производителем или его сервисным агентом, или аналогично квалифицированным лицом.
- Это изделие предназначено исключительно для использования в помещении.
- При нормальных условиях эксплуатации антенна данного устройства должна находиться на расстоянии не менее 20 см от тела пользователя.
- Это изделие должно быть оснащено сертифицированным независимым SELV LED драйвером в соответствии с IEC/EN61347-2-13, с выходным напряжением (5V), по крайней мере равным номинальной мощности данного изделия.
- Это изделие содержит источник света с классом энергоэффективности <G>.



ВНИМАНИЕ: Опасность для здоровья и репродуктивной системы – www.P65Warnings.ca.gov.

CE ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим компания Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типов YLFWD-0024 и YLYKQ-0017 соответствует Директиве 2014/53/EU.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Правильная утилизация этого продукта. Эта маркировка указывает, что этот продукт не должен утилизироваться с другими бытовыми отходами по всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого захоронения отходов, утилизируйте его ответственно для содействия устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть ваше использованное устройство, пожалуйста, используйте системы возврата и сбора или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Présentation du produit



Corps de lampe (vue de dessous)



Corps de lampe (vue de dessus)



Corps de lampe*1



Câble d'alimentation*1



Télécommande*1



Manuel d'instructions*1

Liste de colisage

Remarque :
En raison des mises à jour et améliorations du produit, le produit physique peut légèrement différer des schémas illustratifs. Veuillez vous référer au produit réel.

Instructions d'installation

1. Installation de la lampe suspendue

Astuce :

- Ce produit est conçu pour un écran d'une épaisseur ≤ 50 mm.
- Les écrans d'épaisseur < 10 mm peuvent être suspendus de manière stable, mais la base peut ne pas toucher le dos de l'écran.
- Ce produit n'est pas adapté pour les ordinateurs portables.





2. Installation de la batterie de la télécommande

- Tenez le bord inférieur de la télécommande d'une main, et avec l'autre main, appuyez sur le tapis antidérapant inférieur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle arrière.

- Installez correctement 2 piles AAA en respectant les polarités du compartiment à piles.

• Alignez la flèche triangulaire du bord inférieur avec la zone de verrouillage du tapis antidérapant (état ouvert du couvercle de la télécommande), puis remettez le couvercle arrière en place.

• Tenez le bord inférieur de la télécommande d'une main, appuyez sur le tapis antidérapant inférieur de l'autre main et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle arrière et terminer l'installation.



Ouvrir le couvercle arrière | Déverrouillage du couvercle de la télécommande | Fermer le couvercle arrière | Verrouillage du couvercle de la télécommande

3. Brancher l'alimentation



Conseil :

• Veuillez utiliser le câble d'alimentation d'origine. N'utilisez pas de rallonge USB ou de hub, sinon la lampe suspendue pourrait ne pas fonctionner correctement.

• Ce produit ne vient pas avec un adaptateur. Veuillez utiliser un adaptateur de 5V/2A pour alimenter ce produit, sinon la lampe suspendue pourrait ne pas fonctionner correctement.

• Le câble d'alimentation d'origine est un accessoire dédié pour cette lampe suspendue, il ne prend pas en charge la recharge d'autres appareils ou le transfert de données.

4. Ajustement de l'angle et contrôle de la lumière




Appuyer légèrement

Lampe principale ON/OFF


Appui long

Lampe d'ambiance ON/OFF


Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Luminosité + pour la lampe principale


Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Luminosité - pour la lampe principale


Appuyer et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre

Température de couleur + pour la lampe principale


Appuyer et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Température de couleur - pour la lampe principale


Double-cliquer

Changement de mode

Attention :

• La télécommande est déjà appairée avec le luminaire par défaut, prête à être utilisée.

• Si vous souhaitez appairer la télécommande avec d'autres accessoires non d'origine de même modèle, appuyez longuement sur le bouton de la télécommande dans les 20 secondes suivant l'allumage du luminaire. L'effet de lumière de respiration indique un appairage réussi.

• Quatre modes sont initialement préréglés. Les utilisateurs peuvent personnaliser le nombre et l'ordre des modes de changement dans [Paramètres de l'appareil] - [Paramètres du bouton].

Spécifications

Luminaire LED Yeelight pour écran d'ordinateur | Libra2
Modèle : YLFWD-0024
Puissance nominale : 10W Max.
Entrée nominale : 5V⎓2A
Flux lumineux : 350lm
Indice de rendu des couleurs : Ra95
Température de couleur : 2700-5700K
Longueur du corps de la lampe : 48 cm (hors support de base)
Connexion sans fil : WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Plateformes prises en charge : Android 4.4 et iOS 10.0 ou supérieur
Humidité de fonctionnement : 0%-85% d'humidité relative
Température de fonctionnement : -10°-25°C (14°-77°F)
Fréquence de travail WiFi : 2412-2472 MHz
Fréquence de travail Bluetooth : 2402-2480 MHz
Puissance maximale RF WiFi : 20 dBm
Puissance maximale RF Bluetooth : 10 dBm

Luminaire LED Yeelight pour écran d'ordinateur | Libra2 Télécommande
Modèle : YLYKQ-0017
Entrée nominale : 3V⎓30mA
Dimensions : ϕ 66.5*40 mm
FCC ID : 2ABEU-YLYKQ0017

Réinitialisez l'appareil

- Débranchez et rebranchez continuellement la prise d'alimentation de l'appareil 5 fois (avec un intervalle de 2 secondes) pour réinitialiser les paramètres d'usine. Après que la lampe principale clignote avec l'effet de lumière respirante 5 fois, le processus de réinitialisation d'usine commence, et la lampe d'ambiance s'éteint.
- Lorsque la lampe principale reste allumée et que la lampe d'ambiance affiche un effet d'écoulement de couleur arc-en-ciel, cela signifie que la réinitialisation a réussi.

*Lors de l'utilisation dans un nouvel environnement réseau, il est nécessaire de réinitialiser les paramètres d'usine avant de se reconnecter au réseau.



Débranchez et rebranchez continuellement la prise d'alimentation de l'appareil 5 fois (avec un intervalle de 2 secondes)

Connexion réseau

1. Téléchargez l'application Yeelight à partir de la boutique d'applications de votre téléphone.

2. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et a été correctement réinitialisé.
   Remarque : Si l'appareil réinitialisé n'a pas terminé la configuration réseau, la fenêtre de configuration réseau se fermera automatiquement. Il sera nécessaire de rétablir l'alimentation électrique ou de réinitialiser l'appareil pour rouvrir la fenêtre.

3. Activez le Bluetooth de votre téléphone.

4. Ouvrez l'application Yeelight, et suivez les instructions pour scanner le code QR Matter au verso du manuel ou sur le support de la base du produit, ou entrez le code de réinitialisation en dessous du code QR Matter pour compléter l'accès au réseau.

   Remarque : Ce produit peut être connecté via l'application Yeelight sur PC (Windows). Lien de téléchargement :https://en.yeelight.com/yeelight/





Précautions

- Télécommande pour luminaires avec piles remplaçables.
- Utiliser uniquement des piles AAA ; l'utilisation incorrecte des piles peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Les piles peuvent provoquer un incendie ou une explosion.
- Ce produit doit être utilisé avec des piles non rechargeables.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Lors de l'insertion des piles dans la télécommande, assurez-vous que les pôles positif (+) et négatif (-) sont correctement alignés.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement après une période d'utilisation normale, il se peut que la charge des piles soit faible ; remplacez les piles et jetez les anciennes conformément à la réglementation locale pour éviter la pollution.
- Retirer les piles de la télécommande si celle-ci ne sera pas utilisée pendant une longue période ou avant de la jeter.
- Enlever les piles qui fuient de la télécommande et les éliminer conformément aux réglementations locales pour éviter la pollution.
- La source lumineuse de ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou un personnel qualifié similaire.
- Ce produit est uniquement destiné à un usage intérieur.
- Dans des conditions normales d'utilisation, une distance minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de l'appareil et le corps de l'utilisateur.
- Ce produit doit être équipé d'un pilote LED SELV indépendant certifié conforme à la norme IEC/EN61347-2-13, dont la tension de sortie (5V) est au moins égale à la puissance nominale de ce produit.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique <G>.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et danger pour la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Par la présente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. déclare que les types d'équipements radio YLFWD-0024, YLYKQ-0017 sont conformes à la Directive 2014/53/UE.

TRAITEMENT ET RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour prévenir les risques potentiels pour l'environnement ou la santé humaine liés à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant auprès duquel le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage écologique sûr.



Produkteinführung



Leuchtenkörper (Ansicht von unten)



Leuchtenkörper (Ansicht von oben)



Lampenkörper*1



Netzkabel*1



Fernbedienung*1



Bedienungsanleitung*1

Verpackungsliste

Hinweis:
Aufgrund von Produktaktualisierungen und -verbesserungen kann das tatsächliche Produkt geringfügig von den Abbildungen abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Montageanleitung

1. Lampe installieren

Hinweis:
- Dieses Produkt ist für Monitore mit einer Dicke von ≤50 mm geeignet.
- Monitore mit einer Dicke <10 mm können stabil aufgehängt werden, aber der untere Sockel kann möglicherweise die Rückseite des Monitors nicht abstützen.
- Dieses Produkt ist nicht für Laptops geeignet.





2. Fernbedienungs-Batterie einsetzen

- Halten Sie den unteren Rand der Fernbedienung mit einer Hand fest, drücken Sie mit der anderen Handfläche auf das rutschfeste Pad des Bodens und drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Rückseite der Fernbedienung zu öffnen.

- Setzen Sie zwei AAA-Batterien gemäß der Polarität im Batteriefach ein.

• Richten Sie den Dreieckspfeil am unteren Rand mit dem Markierungsbereich der Verriegelung des rutschfesten Pads aus (Fernbedienungsabdeckung offen), und bringen Sie die hintere Abdeckung bündig an.

• Halten Sie den unteren Rand der Fernbedienung mit einer Hand fest, drücken Sie mit der anderen Handfläche auf das rutschfeste Pad des Bodens und drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die hintere Abdeckung zu verriegeln und die Installation abzuschließen.



Rückseite öffnen | Rückseite der Fernbedienung entsperren | Rückseite schließen | Rückseite der Fernbedienung verriegeln

3. Strom anschließen



Hinweis:
• Bitte das original Netzkabel verwenden, keine USB-Verlängerungen oder -Splitter verwenden, um eine ordnungsgemäße Funktion der Hängeleuchte zu gewährleisten.
• Dieses Produkt enthält keinen Adapter. Bitte verwenden Sie einen 5V/2A Adapter, um dieses Produkt mit Strom zu versorgen, ansonsten kann die Hängeleuchte möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
• Das original Netzkabel ist Spezialzubehör für diese Hängeleuchte und unterstützt keine Ladefunktion oder Datenübertragung für andere Geräte.

4. Winkeleinstellung und Lichtsteuerung




Kurzer Druck

Hauptlicht Ein/Aus


Langer Druck

Ambiente Licht Ein/Aus


Im Uhrzeigersinn drehen

Helligkeit Hauptlicht +


Gegen den Uhrzeigersinn drehen

Helligkeit Hauptlicht –


Drücken und im Uhrzeigersinn drehen

Farbtemperatur Hauptlicht +


Drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen

Farbtemperatur Hauptlicht –


Doppelklick

Moduswechsel

Achtung:

• Die Fernbedienung ist standardmäßig mit der Leuchte gekoppelt und kann sofort verwendet werden.

• Wenn die Fernbedienung mit anderen Zubehörteilen desselben Modells gekoppelt werden soll, drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden nach dem Einschalten des Lichts den Drehregler der Fernbedienung lang. Das Atmen des Lichts zeigt den Erfolg der Kopplung an.

• Es gibt vier voreingestellte Moden, Benutzer können die Anzahl und Reihenfolge der Umschaltmodi unter [Geräteeinstellungen] - [Dreheinstellungs] anpassen.

Technische Daten

Yeelight LED-Beleuchtung für Computerbildschirme | Libra2
Modell: YLFWD-0024
Nennleistung: 10W Max.
Nenneingang: 5V⎓2A
Lichtstrom: 350lm
Farbwiedergabeindex: Ra95
Farbtemperatur: 2700-5700K
Länge der Lampe: 48cm (ohne Basisstütze)
Drahtlose Verbindung: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Unterstützte Plattformen: Android 4.4 & iOS 10.0 oder höher
Betriebsfeuchtigkeit: 0%-85% relative Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur: -10°-25℃(14°-77°F)
WiFi Betriebsfrequenz: 2412-2472 MHz
Bluetooth Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz
Maximale WiFi-Sendeleistung: 20 dBm
Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 10 dBm

Yeelight LED-Beleuchtung für Computerbildschirme | Libra2 Fernbedienung
Modell: YLYKQ-0017
Nenneingang: 3V⎓30mA
Größe: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Setzen Sie das Gerät zurück

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts fünfmal innerhalb von 2 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Nach fünfmaligem Blinken des Hauptlichts in Atemlicht-Effekt beginnt die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen, das Umgebungslicht erlischt.
- Wenn das Hauptlicht dauerhaft leuchtet und das Umgebungslicht im Regenbogen-Lichtstrom-Effekt erscheint, bedeutet dies, dass die Rücksetzung erfolgreich war.

*In einem neuen Netzwerkumfeld muss vor dem erneuten Verbinden die Werkseinstellung wiederhergestellt werden.



Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts fünfmal innerhalb von 2 Sekunden.

Mit Netzwerk verbinden

1. Laden Sie die Yeelight App aus dem Smartphone-App-Store herunter.

2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und erfolgreich zurückgesetzt wurde.
   Hinweis: Wenn das zurückgesetzte Gerät die Netzwerkeinrichtung nicht abgeschlossen hat, wird das Netzwerkfenster automatisch geschlossen. Sie müssen das Gerät neu einschalten oder zurücksetzen, um den Vorgang neu zu starten.

3. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.

4. Öffnen Sie die Yeelight App und folgen Sie der Anleitung, um den Matter-QR-Code am Ende der Bedienungsanleitung oder auf der Produktbodenschiene zu scannen oder geben Sie den Reset-Code unterhalb des Matter-QR-Codes ein, um den Netzwerkverbindungsvorgang abzuschließen.

   Hinweis: Dieses Produkt unterstützt die Anbindung über die Yeelight App auf PC (Windows).https://en.yeelight.com/yeelight/





Vorsicht

- Fernbedienung mit auswechselbaren Batterien für Leuchten.
- Nur AAA-Batterien verwenden; unsachgemäße Batterien können Brand oder Explosion verursachen.
- Batterien können Feuer oder Explosion verursachen.
- Dieses Produkt sollte nicht mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung auf korrekte Polarität (+/-) achten.
- Verschiedene Batterietypen dürfen nicht gemischt werden.
- Neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Wenn die Fernbedienung nach normalem Gebrauch nicht mehr korrekt funktioniert, ist die Batterie möglicherweise leer. Setzen Sie neue Batterien ein und entsorgen Sie die alten Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden, wenn diese längere Zeit nicht benutzt oder entsorgt wird.
- Entfernen Sie ausgelaufene Batterien aus der Fernbedienung und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle oder qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Bei normalem Gebrauch sollte der Abstand zwischen der Antenne dieses Geräts und dem Körper des Benutzers mindestens 20 cm betragen.
- Dieses Produkt sollte mit einem zertifizierten, vom Netz getrennten SELV-LED-Treiber gemäß IEC/EN61347-2-13 ausgestattet sein, dessen Ausgangsspannung (5V) mindestens der Nennleistung dieses Produkts entspricht.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <G>.

⚠ **WARNUNG:** Krebsgefahr und Fortpflanzungsschädigung - www.P65Warnings.ca.gov.

CE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd., dass die Funkgerätetypen YLFWD-0024, YLYKQ-0017 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform sind.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.
Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreiber ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m^2 sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.
Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.
Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Introduzione al prodotto



Corpo lampada (vista dal basso)



Corpo lampada (vista dall'alto)



Corpo della lampada*1



Cavo di alimentazione*1



Telecomando*1



Manuale*1

Lista di imballaggio

Nota:
A causa di aggiornamenti e miglioramenti del prodotto, l'aspetto reale del prodotto potrebbe differire leggermente dalle illustrazioni grafiche. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Istruzioni di installazione

1. Installazione della lampada a sospensione

Suggerimento:
• Questo prodotto è adatto per monitor con spessore ≤50mm.
• I monitor con spessore <10mm possono essere appesi stabilmente, ma la base potrebbe non riuscire a sostenere la parte posteriore del monitor.
• Questo prodotto non è adatto per i laptop.





2. Installazione delle batterie del telecomando

• Afferrare il bordo inferiore del telecomando con una mano, mentre con l'altra premere sul tappetino antiscivolo e ruotare in senso antiorario per aprire il coperchio posteriore del telecomando.

• Installare correttamente 2 batterie AAA nel vano batterie seguendo le polarità.

• Allineare la freccia triangolare sul bordo inferiore con l'area di identificazione del fermo del tappetino antiscivolo (stato di apertura del coperchio inferiore del telecomando), e posizionare correttamente il coperchio posteriore.

• Afferrare il bordo inferiore del telecomando con una mano, mentre con l'altra premere sul tappetino antiscivolo e ruotare in senso orario per bloccare il coperchio posteriore e completare l'installazione.



Aprire il coperchio posteriore



Sbloccare il coperchio posteriore del telecomando



Chiudere il coperchio posteriore



Blocco del coperchio posteriore del telecomando

3. Collegamento alla corrente elettrica

Suggerimento:

• Si prega di utilizzare il cavo di alimentazione originale, evitare l'uso di prolunghe USB o hub poiché potrebbero causare il malfunzionamento della lampada.

• Questo prodotto non include un adattatore. Utilizzare un adattatore da 5V/2A per alimentare il dispositivo, altrimenti la lampada potrebbe non funzionare correttamente.

• Il cavo di alimentazione originale è un accessorio esclusivo per questa lampada e non supporta la ricarica o il trasferimento dati di altri dispositivi.



4. Regolazione dell'angolo e controllo della luce




Premere brevemente

Accensione/spegnimento lampada principale


Premere a lungo

Accensione/spegnimento luce d'atmosfera


Ruotare in senso orario

Luminosità lampada principale +


Ruotare in senso antiorario

Luminosità lampada principale –


Premere e ruotare in senso orario

Temperatura colore lampada principale +


Premi e ruota in senso antiorario

Temperatura colore lampada principale –


Doppio clic

Cambio modalità

Attenzione:

• Il telecomando è già associato alla lampada per impostazione predefinita e può essere utilizzato immediatamente.

• Se desideri associare il telecomando ad altri accessori dello stesso modello non originali, tieni premuto il pulsante del telecomando entro 20 secondi dall'accensione della lampada. Se la lampada mostra l'effetto luce notturna, l'associazione è avvenuta con successo.

• Sono preimpostate quattro modalità iniziali. L'utente può personalizzare il numero e l'ordine di commutazione delle modalità in [Impostazioni dispositivo] – [Impostazioni manopola].

Specifiche Tecniche

Yeelight Illuminazione LED per monitor | Libra2
Modello: YLFWD-0024
Potenza nominale: 10W Max.
Ingresso nominale: 5V⎓2A
Flusso luminoso: 350lm
Indice di resa cromatica: Ra95
Temperatura colore: 2700-5700K
Lunghezza del corpo lampada: 48cm (escluso supporto base)
Connessione wireless: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Piattaforme supportate: Android 4.4 & iOS 10.0 o successivi
Umidità operativa: 0%-85% umidità relativa
Temperatura operativa: -10°-25℃ (14°-77°F)
Frequenza operativa WiFi: 2412-2472 MHz
Frequenza operativa Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potenza massima radio WiFi: 20 dBm
Potenza massima radio Bluetooth: 10 dBm

Yeelight Illuminazione LED per monitor | Libra2 Telecomando
Modello: YLYKQ-0017
Ingresso nominale: 3V⎓30mA
Dimensioni: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Ripristinare il dispositivo

- Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, collegare e scollegare il cavo di alimentazione del dispositivo 5 volte consecutivamente (intervallo inferiore a 2 secondi). La luce principale lampeggia con un effetto di respirazione 5 volte e quindi inizia il ripristino, mentre la luce ambientale si spegne.
- Se la luce principale rimane accesa e la luce ambientale mostra un effetto arcobaleno, il reset è avvenuto con successo.

*Quando si utilizza in un nuovo ambiente di rete, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di riconnettersi.



Collegare e scollegare il cavo di alimentazione del dispositivo 5 volte consecutivamente (intervallo inferiore a 2 secondi)

Connetti alla rete

1. Scaricare l'applicazione Yeelight dallo store del proprio smartphone.

2. Assicurarsi che il dispositivo sia alimentato correttamente e sia stato resettato con successo.
   Nota: se il dispositivo resettato non completa il collegamento alla rete, la finestra di connessione si chiuderà automaticamente e sarà necessario riconnettere l'alimentazione o resettare il dispositivo per riattivare il collegamento.

3. Attivare il Bluetooth del proprio smartphone.

4. Aprire l'applicazione Yeelight e seguire le istruzioni per scansionare il codice QR Matter sull'ultima pagina del manuale o sul supporto alla base del prodotto, oppure inserire il codice di reset sotto il QR per completare l'operazione di connessione alla rete.

   Nota: questo prodotto supporta anche l'accesso tramite l'applicazione Yeelight su PC (Windows).
   Link per il download:https://en.yeelight.com/yeelight/





Vorsicht

- Telecomando per lampade con batteria sostituibile.
- Utilizzare solo batterie AAA, l'uso di batterie non corrette può causare incendi o esplosioni.
- Le batterie possono causare incendi o esplosioni.
- Questo prodotto deve utilizzare batterie non ricaricabili.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si inseriscono le batterie nel telecomando, assicurarsi che i poli positivo (+) e negativo (-) siano installati correttamente.
- Non mescolare diversi tipi di batterie.
- Non mescolare batterie nuove e vecchie.
- Se il telecomando non funziona correttamente dopo un periodo di utilizzo normale, le batterie potrebbero essere scariche. Sostituirle con nuove batterie e smaltire quelle vecchie correttamente in conformità con le normative locali per evitare l'inquinamento ambientale.
- Se non si utilizza il telecomando per lungo tempo o si decide di eliminarlo, è necessario rimuovere le batterie dal telecomando.
- Rimuovere le batterie che perdono dal telecomando e smaltirle seguendo le normative locali per evitare l'inquinamento ambientale.
- La sorgente luminosa in questa lampada può essere sostituita solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da personale qualificato simile.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- In condizioni normali di utilizzo, l'antenna di questo dispositivo deve mantenere una distanza di almeno 20 cm dal corpo dell'utente.
- Questo prodotto deve essere dotato di un driver LED SELV indipendente certificato conforme agli standard IEC/EN61347-2-13, la cui tensione di uscita (5V) è almeno uguale alla potenza nominale di questo prodotto.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe energetica <G>.

⚠ AVVISO: Rischi di cancro e per la riproduzione – www.P65Warnings.ca.gov.

CE DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. dichiara che i tipi di apparecchiature radio YLFWD-0024, YLYKQ-0017 sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE.

SMALTIMENTO E RICICLO RAEE

Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non controllato, riciclatelo in modo responsabile per promuovere il riuso sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzate i sistemi di raccolta e restituzione oppure contattate il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per un riciclaggio ecocompatibile.

Introducción al producto



Cuerpo del lámpara (vista desde abajo)



Cuerpo del lámpara (vista desde arriba)



Cuerpo de la lámpara*1



Cable de alimentación*1



Control remoto*1



Manual de instrucciones*1

Lista de embalaje

Nota:
debido a las actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede diferir ligeramente de las ilustraciones. Por favor, consulte el producto real como referencia.

Instrucciones de instalación

1. Instalación de la lámpara colgante

Aviso:
- Este producto es adecuado para monitores con un grosor ≤50mm.
- Los monitores con un grosor de menos de 10mm pueden colgarse de manera estable, pero la base puede no soportar la parte trasera del monitor.
- Este producto no es adecuado para laptops.





2. Instalación de las pilas del control remoto

- Sostenga el borde inferior del control remoto con una mano y presione el cojín antideslizante con la otra mano, girando en sentido antihorario para abrir la tapa trasera.

- Coloque correctamente 2 pilas tipo AAA según las polaridades en el compartimiento de baterías.

• Alinee la flecha triangular en el borde inferior con el área de bloqueo del cojín antideslizante (estado de apertura de la tapa trasera del control remoto) y coloque la tapa plana.

• Sostenga el borde inferior del control remoto con una mano y presione el cojín antideslizante con la otra mano, girando en sentido horario para cerrar la tapa trasera.



Abrir la tapa trasera



Desbloqueo de la tapa trasera del control remoto



Cerrar la tapa trasera



Bloqueo de la tapa trasera del control remoto

3. Conectar la alimentación

Consejo:

• Utilice el cable de alimentación original. No utilice cables de extensión USB o concentradores, ya que podría provocar un mal funcionamiento de la lámpara colgante.

• Este producto no incluye adaptador. Utilice un adaptador de 5V/2A para alimentar este dispositivo, de lo contrario, la lámpara colgante podría no funcionar correctamente.

• El cable de alimentación original es un accesorio exclusivo de esta lámpara colgante y no soporta la carga o transmisión de datos para otros dispositivos.



4. Ajuste de ángulo y control de luz





Presionar ligeramente

Encender/apagar la luz principal



Mantener presionado

Encender/apagar la luz ambiental



Girar en sentido horario

Aumentar el brillo de la luz principal



Girar en sentido antihorario

Disminuir el brillo de la luz principal



Presionar y girar en sentido horario

Aumentar la temperatura de color de la luz principal



Presionar y girar en sentido antihorario

Disminuir la temperatura de color de la luz principal



Doble clic

Cambiar de modo

Atención:

• El mando a distancia ya está emparejado de fábrica con la lámpara y está listo para usar.

• Para emparejar el mando a distancia con otros accesorios no originales del mismo modelo, mantenga presionado el botón del mando a distancia dentro de los 20 segundos después de encender la lámpara. Una luz de respiración indicará que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

• Hay cuatro modos preestablecidos inicialmente. Los usuarios pueden personalizar el número y orden de los modos de cambio en [Configuración del dispositivo] - [Configuración del botón].

Especificaciones

Luminaria LED Yeelight para monitor | Libra2
Modelo: YLFWD-0024
Potencia nominal: 10W Máx.
Entrada nominal: 5V⎓2A
Flujo luminoso: 350lm
Índice de rendimiento de color: Ra95
Temperatura de color: 2700-5700K
Longitud del cuerpo de la lámpara: 48cm (sin el soporte de base)
Conexión inalámbrica: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Plataformas soportadas: Android 4.4 & iOS 10.0 o superior
Humedad de trabajo: 0%-85% de humedad relativa
Temperatura de trabajo: -10°-25℃ (14°-77°F)
Frecuencia de trabajo WiFi: 2412-2472 MHz
Frecuencia de trabajo Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia WiFi: 20 dBm
Potencia máxima de radiofrecuencia Bluetooth: 10 dBm

Luminaria LED Yeelight para monitor | Libra2 Mando a distancia
Modelo: YLYKQ-0017
Entrada nominal: 3V⎓30mA
Dimensiones: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Restablezca el dispositivo

- Desconecte y conecte el enchufe de alimentación del dispositivo 5 veces (con intervalos de 2 segundos) para restaurar la configuración de fábrica. La luz principal parpadeará con un efecto de respiración 5 veces, lo que indica que el restablecimiento comenzará, y la luz ambiental se apagará.
- Cuando la luz principal esté encendida de forma continua y la luz ambiental muestre un efecto de arco iris, significa que el restablecimiento se ha completado con éxito.

* Al usarlo en un nuevo entorno de red, es necesario restaurar la configuración de fábrica antes de reconectarse a la red.



Desconecte y conecte el enchufe de alimentación del dispositivo 5 veces (con intervalos de 2 segundos)

Conectar a la red

1. Descargue la aplicación Yeelight desde la tienda de aplicaciones de su teléfono.

2. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a la corriente y se haya restablecido correctamente.
   Nota: Si el dispositivo restablecido no completa la configuración de red, la ventana de configuración se cerrará automáticamente. Será necesario volver a conectar la corriente o restablecer el dispositivo para reabrirla.

3. Active el Bluetooth del teléfono.

4. Abra la aplicación Yeelight, siga las instrucciones para escanear el código QR de Matter en la última página del manual o en la base del producto, o introduzca el código de restablecimiento debajo del código QR de Matter para completar la conexión de red.

   Nota: Este producto es compatible con la conexión a través de la aplicación Yeelight en PC (Windows). Dirección de descarga:https://en.yeelight.com/yeelight/





Precauciones

- Control remoto de la lámpara con batería reemplazable.
- Solo se pueden usar baterías AAA; el uso incorrecto puede causar incendios o explosiones.
- Las baterías pueden causar incendios o explosiones.
- Este producto debe usarse con baterías no recargables.
- No recargue baterías no recargables.
- No se debe cortocircuitar los terminales de alimentación.
- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Al colocar las baterías en el control remoto, asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén correctamente instalados.
- No mezcle diferentes tipos de baterías.
- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- Si el control remoto deja de funcionar correctamente después de un tiempo de uso, podría deberse a la falta de batería. Cambie a baterías nuevas y deseche las viejas de acuerdo con las normas locales para evitar la contaminación ambiental.
- Si no se va a usar el control remoto por un tiempo prolongado o si se va a desechar, las baterías deben retirarse del control remoto.
- Retire las baterías con fugas del control remoto y deséchelas de acuerdo con las regulaciones locales para evitar contaminar el medio ambiente.
- La fuente de luz en esta lámpara solo puede ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o personal calificado similar.
- Este producto es solo para uso en interiores.
- En condiciones normales de uso, la antena de este equipo debe mantenerse al menos a 20 centímetros de distancia del cuerpo del usuario.
- Este producto debe estar equipado con un controlador LED SELV independiente certificado que cumpla con la norma IEC/EN61347-2-13, y su voltaje de salida (5V) debe ser al menos igual a la potencia nominal de este producto.
- Este producto contiene una fuente de luz con una eficiencia energética de clase <G>.

ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Por la presente, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que los tipos de equipos de radio YLFWD-0024, YLYKQ-0017 cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DE WEEE

Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte al minorista donde se compró el producto. Ellos pueden encargarse de reciclar este producto de manera segura para el medio ambiente.

Productintroductie



Lichaam van de lamp (aanzicht van onderaf)



Lichaam van de lamp (aanzicht van bovenaf)



Lampenhuis*1



Voedingskabel*1



Afstandsbediening*1



Handleiding*1

Verpakkingslijst

Let op:
Vanwege productupdates en -upgrades kunnen de werkelijke producten enigszins afwijken van de afbeeldingen. Gelieve het daadwerkelijke product te raadplegen.

Installatie-instructies

1. Monteer de hanglamp

Opmerking:
• Dit product is geschikt voor monitoren met een dikte ≤50mm.
• Monitoren met een dikte <10mm kunnen stabiel opgehangen worden, maar de basis kan mogelijk de achterkant van de monitor niet ondersteunen.
• Dit product is niet geschikt voor laptops.





2. Installeer de batterij van de afstandsbediening

• Houd de onderrand van de afstandsbediening vast met een hand, druk de antislipmat met de andere handpalms en draai tegen de klok in om de achterkant van de afstandsbediening te openen.

• Installeer 2 AAA-batterijen volgens de positieve en negatieve polen in het batterijcompartiment.

• Lijn de driehoekige pijl op de onderrand uit met het locksymbool op de antislipmat (afstandsbediening achterkant geopend), plaats de achterklep vlak.

• Houd de onderrand van de afstandsbediening met één hand vast, druk de antislipmat met de andere handpalms en draai met de klok mee om de achterkant te vergrendelen en de installatie te voltooien.



Open de achterklep



Ontgrendel de achterkant van de afstandsbediening



Sluit de achterklep



Vergrendel de achterkant van de afstandsbediening

3. Aansluiten van de stroom



Let op:

• Gebruik de originele voedingskabel en vermijd het gebruik van een USB-verlengkabel of hub, anders kan de hanglamp mogelijk niet correct functioneren.

• Deze lamp wordt zonder adapter geleverd; gebruik een 5V/2A adapter voor stroomvoorziening om te voorkomen dat de hanglamp niet goed werkt.

• De originele voedingskabel is een speciaal accessoire voor deze hanglamp en ondersteunt geen opladen of gegevensoverdracht naar andere apparaten.

4. Hoekregeling en lichtbediening




Druk kort

Hoofdlicht aan/uit


Lang drukken

Sfeerverlichting aan/uit


Draai met de klok mee

Hoofdlicht helderheid +


Draai tegen de klok in

Hoofdlicht helderheid -


Druk en draai met de klok mee

Hoofdlicht kleurtemperatuur +


Druk en draai tegen de klok in

Hoofdlicht kleurtemperatuur -


Dubbelklik

Modus wisselen

Opmerking:

• De afstandsbediening is standaard al gekoppeld aan de lamp en kan direct worden gebruikt.

• Om de afstandsbediening te koppelen aan andere accessoires van hetzelfde model, druk dan binnen 20 seconden na het inschakelen van de lamp lang op de knop van de afstandsbediening. Wanneer de lamp een ademlicht-effect geeft, is de koppeling geslaagd.

• Er zijn vier vooringestelde modi beschikbaar. Gebruikers kunnen het aantal en de volgorde van wisselmodi aanpassen in [Apparaatinstellingen] - [Knopinstellingen].

Specificaties

Yeelight LED-verlichting voor computerscherm | Libra2
Model: YLFWD-0024
Nominaal vermogen: 10W Max.
Nominale invoer: 5V⎓2A
Lichtstroom: 350lm
Kleurweergave-index: Ra95
Kleurtemperatuur: 2700-5700K
Lamplichaam lengte: 48cm (exclusief voetsteun)
Draadloze verbinding: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Ondersteunde platformen: Android 4.4 & iOS 10.0 of hoger
Werkvochtigheid: 0%-85% relatieve vochtigheid
Werktemperatuur: -10°-25℃ (14°-77°F)
WiFi werkfrequentie: 2412-2472 MHz
Bluetooth werkfrequentie: 2402-2480 MHz
WiFi maximale RF-vermogen: 20 dBm
Bluetooth maximale RF-vermogen: 10 dBm

Yeelight LED-verlichting voor computerscherm | Libra2 Afstandsbediening
Model: YLYKQ-0017
Nominale invoer: 3V⎓30mA
Afmetingen: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Reset het apparaat

- Trek de stekker van het apparaat vijf keer binnen 2 seconden uit het stopcontact om de fabrieksinstellingen te herstellen. Het hoofdlicht knippert met een ademhalingseffect vijf keer om aan te geven dat de fabrieksinstellingen worden hersteld en het sfeerverlichting zal uitschakelen.
- Wanneer het hoofdlicht constant brandt en de sfeerverlichting een regenboog vloeiend effect toont, is de reset geslaagd.

* Voor gebruik in een nieuwe netwerkomgeving moet de fabrieksinstellingen worden hersteld voordat u opnieuw verbinding maakt met het netwerk.



Trek de stekker van het apparaat vijf keer binnen 2 seconden uit het stopcontact.

Verbinden met netwerk

1. Download de Yeelight-app uit de app store van uw telefoon.
2. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en succesvol is gereset.
   Opmerking: Als het apparaat na reset niet volledig is verbonden met het netwerk, wordt het verbindingsvenster automatisch gesloten. Het moet opnieuw worden ingeschakeld of gereset om het verbindingsproces opnieuw te starten.
3. Zet Bluetooth op uw telefoon aan.
4. Open de Yeelight-app en volg de instructies om de Matter QR-code onder aan de handleiding of op de standaard van het product te scannen, of voer de resetcode onder de Matter QR-code in om de netwerkverbinding te voltooien.

   Opmerking: Dit product ondersteunt verbinding via de Yeelight-app voor PC (Windows).
   Downloadlocatie:https://en.yeelight.com/yeelight/





Voorzichtigheid

- Afstandsbediening voor lampen met verwisselbare batterij.
- Alleen AAA-batterijen gebruiken, verkeerd gebruik kan brand of explosie veroorzaken.
- Batterijen kunnen brand of explosie veroorzaken.
- Dit product moet met niet-oplaadbare batterijen worden gebruikt.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Voedingspinnen mogen niet kortgesloten worden.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de plus (+) en min (-) correct worden geplaatst bij het plaatsen van batterijen in de afstandsbediening.
- Verschillende typen batterijen mogen niet gemengd worden.
- Oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken.
- Als de afstandsbediening na enige tijd normaal gebruik niet werkt, kan het batterijniveau laag zijn. Vervang de batterijen en gooi de oude op de juiste wijze weg volgens lokale regelgeving om milieuvervuiling te voorkomen.
- Verwijder batterijen uit de afstandsbediening als deze een lange tijd niet gebruikt wordt of bij verwijdering ervan.
- Verwijder gelekte batterijen uit de afstandsbediening en gooi ze weg volgens lokale regelgeving om milieuvervuiling te voorkomen.
- De lichtbron in dit armatuur mag alleen vervangen worden door de fabrikant, diens servicedelegatie of soortgelijke gekwalificeerde personen.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Onder normale gebruiksomstandigheden moet er minimaal 20 cm afstand zijn tussen de antenne van het apparaat en het lichaam van de gebruiker.
- Dit product moet uitgerust zijn met een gecertificeerde SELV LED-driver die voldoet aan IEC/EN61347-2-13 en waarvan de uitgangsvoltage (5V) ten minste gelijk is aan het nominaal vermogen van dit product.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse <G>.

⚠ WAARSCHUWING: Kanker en reproductieve schade - www.P65Warnings.ca.gov.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. dat de radioapparatuur type YLFWD-0024, YLYKQ-0017 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

VEEA-AFVALVERWIJDERING EN RECYCLING

Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU moet worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoordelijk om de duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te sturen, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product verwerken voor milieuvriendelijk recyclen.

Představení produktu



Tělo svítidla (pohled zespodu)



Tělo svítidla (pohled shora)



Svítidlo*1



Napájecí kabel*1



Dálkový ovladač*1



Příručka*1

Seznam balení

Poznámka:
Kvůli aktualizaci a modernizaci produktu se skutečný výrobek může mírně lišit od ilustrací. Vždy se řiďte skutečným výrobkem.

Instalační návod

1. Instalace závěsného světla

Upozornění:
- Tento produkt je vhodný pro monitory s tloušťkou ≤50 mm.
- Monitory s tloušťkou <10 mm mohou být stabilně zavěšeny, ale základna nemusí podepřít zadní část monitoru.
- Tento produkt není určen pro notebooky.





2. Instalace baterií do dálkového ovladače

- Jednou rukou uchopte spodní hranu dálkového ovladače, druhou rukou stiskněte spodní protiskluzovou podložku a otáčejte proti směru hodinových ručiček, čímž otevřete zadní kryt dálkového ovladače.

- Vložte dvě baterie typu AAA podle polarit v prostoru pro baterie.

• Zarovnejte trojúhelníkovou šipku na spodní hraně se zámkovou oblastí protiskluzové podložky (stav otevření zadního krytu dálkového ovladače) a nasaďte kryt zpět na místo.

• Jednou rukou uchopte spodní hranu dálkového ovladače, druhou rukou stiskněte spodní protiskluzovou podložku a otáčejte po směru hodinových ručiček, čímž uzamknete zadní kryt a dokončíte instalaci.



3. Připojení k napájení

Upozornění:

• Používejte originální napájecí kabel, nepoužívejte USB prodlužovací kabel nebo rozdělovač, jinak může dojít k poruše závěsné lampy.

• Tento produkt neobsahuje adaptér, použijte prosím adaptér 5V/2A pro napájení výrobku, jinak může dojít k poruše závěsné lampy.

• Originální napájecí kabel je speciální příslušenství pro tuto závěsnou lampu, není podporováno nabíjení jiných zařízení nebo přenos dat.



4. Nastavení úhlu a ovládání osvětlení





Krátké stisknutí

Hlavní lampa zapnout/vypnout



Dlouhé stisknutí

Atmosférická lampa zapnout/vypnout



Otočit ve směru hodinových ručiček

Jas hlavní lampy +



Otočit proti směru hodinových ručiček

Jas hlavní lampy –



Zatlačit a otočit ve směru hodinových ručiček

Barevná teplota hlavní lampy +



Zatlačit a otočit proti směru hodinových ručiček

Barevná teplota hlavní lampy –



Dvojité stisknutí

Přepínání režimů

Upozornění:

• Dálkový ovladač je ve výchozím nastavení spárován se svítidlem a je připraven k použití.

• Chcete-li spárovat dálkový ovladač s dalším neoriginálním příslušenstvím stejného modelu, stiskněte a držte otočný ovladač dálkového ovladače do 20 sekund po zapojení svítidla do sítě. Jakmile svítidlo vykoná efekt dýchacího světla, je párování úspěšné.

• Ve výchozím nastavení existují čtyři režimy, uživatel může v [Nastavení zařízení] – [Nastavení tlačítka] přizpůsobit počet a pořadí přepínání režimů.

Specifikace

Yeelight LED osvětlení pro počítačový monitor | Libra2
Model: YLFWD-0024
Jmenovitý výkon: 10W Max.
Jmenovitý vstup: 5V⎓2A
Světelný tok: 350lm
Index podání barev: Ra95
Teplota chromatičnosti: 2700-5700K
Délka lampy: 48cm (bez základního držáku)
Bezdrátové připojení: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Podporované platformy: Android 4.4 & iOS 10.0 nebo novější
Pracovní vlhkost: 0%-85% relativní vlhkost
Pracovní teplota: -10°-25°C (14°-77°F)
WiFi pracovní frekvence: 2412-2472 MHz
Bluetooth pracovní frekvence: 2402-2480 MHz
Maximální výkon WiFi RF: 20 dBm
Maximální výkon Bluetooth RF: 10 dBm

Yeelight LED osvětlení pro počítačový monitor | Libra2 dálkový ovladač
Model: YLYKQ-0017
Jmenovitý vstup: 3V⎓30mA
Rozměry: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Obnovte zařízení

- Chcete-li obnovit tovární nastavení, pětkrát zapojte a odpojte napájecí kabel zařízení (v intervalu do 2 sekund). Hlavní světlo bliká pětkrát s efektem dýchání, poté začne resetování k továrnímu nastavení a světlo nálady zhasne.
- Pokud hlavní světlo svítí a náladové světlo zobrazuje efekt duhového toku, reset byl úspěšný.

*Při použití v nové síťové oblasti je nutné před opětovným připojením obnovit tovární nastavení.



Opakovaně zapojte a odpojte napájecí kabel zařízení pětkrát (v intervalu do 2 sekund)

Verbinden met netwerk

1. Stáhněte si aplikaci Yeelight z obchodu s aplikacemi na vašem telefonu.

2. Ujistěte se, že zařízení je napájeno a úspěšně resetováno.
   Poznámka: Pokud zařízení po resetování není připojeno k síti, automaticky se uzavře okno pro připojení k síti. Budete muset zařízení znovu zapnout nebo resetovat, abyste mohli znovu otevřít okno pro připojení.

3. Zapněte Bluetooth na vašem telefonu.

4. Otevřete aplikaci Yeelight a podle pokynů naskenujte kód Matter na konci manuálu nebo na základně produktu, nebo zadejte resetovací kód pod kódem Matter, abyste dokončili připojení k síti.

   Poznámka: Tento produkt podporuje připojení prostřednictvím aplikace Yeelight na PC (Windows).
   Adresa ke stažení:https://en.yeelight.com/yeelight/





Upozornění

- Dálkový ovladač lampy s vyměnitelnými bateriemi.
- Používejte pouze baterie typu AAA, nesprávné použití baterií může způsobit požár nebo výbuch.
- Baterie mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Tento výrobek by měl být používán s nenabíjecími bateriemi.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Při vkládání baterií do dálkového ovladače se ujistěte, že jsou správně polarizovány kladným (+) a záporným (-) pólem.
- Různé typy baterií se nesmí míchat.
- Staré a nové baterie se nesmí míchat.
- Pokud dálkový ovladač po jisté době normálního používání nefunguje, může to být způsobeno vybitými bateriemi. Vyměňte je za nové a staré baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy, aby se zabránilo znečištění životního prostředí.
- Pokud dálkový ovladač nepoužíváte delší dobu nebo jej chcete vyhodit, baterie musí být vyjmuty.
- Vyjměte vyteklé baterie z dálkového ovladače a likvidujte je v souladu s místními předpisy, aby se zabránilo znečištění životního prostředí.
- Světelný zdroj v této lampě smí měnit pouze výrobce nebo jeho servisní zástupce či jiné odborné osoby.
- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití.
- Při běžných podmínkách používání by měla být udržována vzdálenost alespoň 20 cm mezi anténou zařízení a tělem uživatele.
- Tento výrobek by měl být vybaven certifikovaným samostatným SELV LED ovladačem, který splňuje normu IEC/EN61347-2-13, s výstupním napětím (5V), jež je alespoň rovno jmenovitému výkonu tohoto výrobku.
- Tento produkt obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou <G>.

UPOZORNĚNÍ: Rakovina a reprodukční škody - www.P65Warnings.ca.gov.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto, Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. prohlašuje, že rádiové zařízení typu YLFWD-0024, YLYKQ-0017 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

LIKVIDACE A RECYKLACE ELEKTROODPADŮ

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení uvádí, že tento produkt by neměl být likvidován společně s jiným domácím odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovaným ukládáním odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte tak udržitelné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li svůj použitý přístroj vrátit, použijte systémy sběru a návratu nebo kontaktujte prodejce, kde byl produkt zakoupen. Mohou tento produkt převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

مقدمة المنتج



جسم الضوء (نظر علوي)



جسم الضوء (منظر سفلي)



جسم المصباح*1



سلك الطاقة*1



جهاز التحكم عن بعد*1



دليل التعليمات*1

قائمة التغليف

ملاحظة: بسبب التحديثات والترقيات على المنتج، قد يختلف المنتج الفعلي قليلاً عن الصور التوضيحية. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

تعليمات التثبيت

1. تثبيت المصباح المعلق

ملاحظة:
· هذا المنتج مناسب للشاشات ذات سمك ≥50 مم.
· يمكن للشاشات ذات السمك <10 مم أن تُعلق بثبات، ولكن قد لا يمكن للقاعدة السفلية أن تستند إلى الجزء الخلفي للشاشة.
· هذا المنتج غير مناسب لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.





2. تثبيت بطارية جهاز التحكم عن بُعد

· أمسك حافة قاعدة جهاز التحكم بيد واحدة واستخدم راحة اليد الأخرى للضغط على الوسادة المضادة للانزلاق وقم بتدويرها بعكس اتجاه عقارب الساعة لفتح الغطاء الخلفي لجهاز التحكم.

· قم بتركيب بطاريتين من نوع 7 وفقًا للأقطاب الموجبة والسالبة في حجرة البطارية.

· قم بمحاذاة سهم المثلث على حافة القاعدة مع منطقة علامة القفل للوسادة المضادة للانزلاق (حالة فتح الغطاء الخلفي لجهاز التحكم)، وضع الغطاء الخلفي بشكل مستوٍ.

· أمسك حافة قاعدة جهاز التحكم بيد واحدة واستخدم راحة اليد الأخرى للضغط على الوسادة المضادة للانزلاق وقم بتدويرها مع اتجاه عقارب الساعة لإغلاق الغطاء الخلفي واستكمال التركيب.



3. توصيل الطاقة



تنبيه:

· يرجى استخدام كابل الطاقة الأصلي، لا تستخدم الكابل USB الممتد أو المفتاح، قد يؤدي ذلك إلى عدم عمل المصباح بشكل صحيح.

· هذا المنتج لا يأتي مع محول طاقة، يرجى استخدام محول 5V/2A لتوفير الطاقة له، قد يؤدي ذلك إلى عدم عمل المصباح بشكل صحيح.

· كابل الطاقة الأصلي مخصص لهذا المصباح، ولا يدعم شحن أو نقل البيانات للأجهزة الأخرى.

4. ضبط الزاوية والتحكم في الإضاءة

















ملاحظة:
· تم إعداد جهاز التحكم عن بعد مسبقًا وتتوافق مع المصباح، يمكن استخدامها مباشرة.
· إذا كنت تحتاج لتوصيل جهاز التحكم مع ملحقات أخرى من نفس الطراز غير الأصلية، يرجى الضغط طويلاً على دوار جهاز التحكم خلال 20 ثانية بعد توصيل المصباح بالطاقة، عندما يظهر المصباح تأثير الضوء النبضي، فهذا يدل على نجاح التوصيل.
· هناك أربع أوضاع مبدئية، يمكن للمستخدم تخصيص عدد وترتيب أوضاع التبديل في [إعدادات الجهاز] - [إعدادات الدوار].

أعد ضبط الجهاز

· قم بإدخال وإخراج قابس الطاقة للجهاز 5 مرات (بفاصل زمني لا يتجاوز ثانيتين) لاستعادة إعدادات المصنع. سوف يُظهر المصباح الرئيسي تأثير إضاءة تنفسًا ويومض 5 مرات ثم يبدأ في استعادة إعدادات المصنع، وستنطفئ مصابيح الأجواء.
· عند إضاءة المصباح الرئيسي بشكل دائم وعرض مصابيح الأجواء تأثير الضوء المتدفق للقوس القزح، فهذا يشير إلى نجاح الإعادة.
* عند استخدامه في بيئة شبكة جديدة، يجب استعادة إعدادات المصنع قبل إعادة الاتصال بالشبكة.



قم بإدخال وإخراج قابس الطاقة للجهاز 5 مرات (بفاصل زمني لا يتجاوز ثانيتين)

المواصفات

مصباح LED من Yeelight لشاشة الكمبيوترLibra2 |
النموذج: YLFWD-0024
الطاقة المقدرة: 10W كحد أقصى
المدخلات المقدرة: 5V⎓2A
التدفق الضوئي: 350 لومن
مؤشر تجسيد اللون: Ra95
درجة حرارة اللون: 2700K-5700K
طول الجسم الضوئي: 48 سم (بدون الحامل السفلي)
الاتصال اللاسلكي: Bluetooth 5.0 BLE, 2.4GHz Wi Fi IEEE 802.11b/g/n
المنصات المدعومة: Android 4.4 & iOS 10.0 أو أحدث
الرطوبة العملية: 0%-85% رطوبة نسبية
درجة الحرارة العملية: -10°C-25°C (14°F-77°F)
تردد عمل WiFi: 2412-2472 ميغاهيرتز
تردد عمل Bluetooth: 2402-2480 ميغاهيرتز
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي لـ WiFi: 20 ديسيبل ميلي واط
الحد الأقصى لطاقة التردد اللاسلكي لـ Bluetooth: 10 ديسيبل ميلي واط

مصباح LED من Yeelight لشاشة الكمبيوترLibra2 | جهاز تحكم عن بعد
النموذج: YLYKQ-0017
المدخلات المقدرة: 3V⎓30mA
الأبعاد: ϕ 66.5*40 مم
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

توصيل بالشبكة

1. قم بتحميل تطبيق Yeelight من متجر تطبيقات الهاتف.

2. تأكد من أن الجهاز متصل بالطاقة وتمت إعادة ضبطه بنجاح.

ملاحظة: إذا لم يكمل الجهاز بعد الإعادة إلى وضع الشبكة، سيتم إغلاق نافذة الشبكة تلقائيًا. يجب إعادة توصيل الطاقة أو إعادة ضبط الجهاز لإعادة الفتح.

3. شغّل بلوتوث الهاتف.

4. افتح تطبيق Yeelight، واتبع الإرشادات لمسح رمز الاستجابة السريعة Matter الموجود في نهاية الدليل أو على قاعدة المنتج، أو قم بإدخال رمز الاستعادة الموجود تحت رمز الاستجابة السريعة Matter لإكمال عملية الاتصال بالشبكة.





احتياطات

· جهاز تحكم عن بعد للإضاءة مع بطارية قابلة للتبديل.
· يجب استخدام بطاريات AAA فقط، واستخدام بطاريات غير مناسبة قد يؤدي إلى حريق أو انفجار.
· قد تتسبب البطارية في حريق أو انفجار.
· يجب استخدام بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن مع هذا المنتج.
· لا تحاول شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
· لا يجب أن يتم تقصير أطراف الطاقة.
· احفظ البطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.
· عند وضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد، تأكد من تركيب القطب الموجب (+) والقطب السالب (-) بشكل صحيح.
· لا تخلط بين أنواع البطاريات المختلفة.
· لا تخلط بين البطاريات الجديدة والقديمة.
· إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح بعد فترة من الاستخدام العادي، فقد تكون البطارية ضعيفة. يرجى استبدالها ببطارية جديدة والتخلص من البطارية القديمة وفقًا للقوانين المحلية لتجنب تلوث البيئة.
· عند عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة أو التخلص منه، يجب إزالة البطاريات.
· أزل البطاريات المتسربة في جهاز التحكم عن بعد وتخلص منها وفقًا للوائح المحلية لتجنب تلوث البيئة.
· يمكن استبدال مصدر الضوء في هذا الجهاز فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو الأشخاص المؤهلين المماثلين.
· هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط.
· يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 20 سم بين هوائي هذا الجهاز وجسم المستخدم في الظروف العادية للاستخدام.
· يجب تزويد هذا المنتج بمحول قيادة LED مستقل متوافق مع معيار IEC/EN61347-2-13 ومصدق عليه، بحيث يجب أن يكون خرج الفولت (5V) يعادل على الأقل الطاقة الاسمية لهذا المنتج.
· يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء بمستوى كفاءة طاقة <G>.

⚠ تحذير: السرطان والمخاطر المتعلقة بالتكاثر - www.P65Warnings.ca.gov.

إعلان الاتحاد الأوروبي للتوافق

بموجب هذا، تعلن شركة Qingdao Yeelink Information Technology Co.,Ltd. أن نوع معدات الراديو ،YLFWD-0024 YLYKQ-0017 يتوافق مع توجيه EU/53/2014.

التخلص وإعادة التدوير وفقًا لتوجيهات WEEE

التخلص الصحيح من هذا المنتج. تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لمنع الأذى المحتمل للبيئة أو صحة الإنسان من التخلص غير المنظم للنفايات، أعد تدويره بشكل مسؤول لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة الجهاز المستخدم، يرجى استخدام أنظمة الإرجاع والتجميع أو الاتصال بالمتجر الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم أخذ هذا المنتج لإعادة التدوير الآمن بيئيًا.

Introdução ao Produto



Corpo da luminária (vista inferior)



Corpo da luminária (vista superior)



Corpo da Luminária*1



Cabo de Energia*1



Controle Remoto*1



Manual de Instruções*1

Lista de Embalagem

Nota: Devido a atualizações e melhorias do produto, o produto real pode diferir ligeiramente das ilustrações. Por favor, considere o produto real como referência.

Instruções de instalação

1. Instalar a luminária suspensa

Aviso:
• Este produto é adequado para monitores com espessura ≤50mm.
• Monitores com espessura <10mm podem ser estáveis quando pendurados, mas a base inferior pode não suportar a parte traseira do monitor.
• Este produto não é adequado para uso em laptops.





2. Instalar a bateria do controle remoto

• Segure a borda inferior do controle remoto com uma mão e pressione a almofada inferior antiderrapante com a outra, girando no sentido anti-horário para abrir a tampa traseira do controle remoto.

• Instale 2 baterias tipo AAA de acordo com as polaridades do compartimento de bateria.

• Alinhe a ponta triangular da borda inferior com a área de marcação de trava da almofada antiderrapante (estado aberto da tampa traseira do controle remoto) e ajuste a tampa traseira plana no lugar.

• Segure a borda inferior do controle remoto com uma mão e pressione a almofada inferior antiderrapante com a outra, girando no sentido horário para trancar a tampa traseira e concluir a instalação.



3. Conecte à fonte de alimentação

Aviso:

• Utilize o cabo de alimentação original e evite usar extensões USB ou hubs, pois isso pode impedir o funcionamento correto da luminária.

• Este produto não inclui adaptador. Use um adaptador de 5V/2A para alimentar a luminária, caso contrário, ela pode não funcionar corretamente.

• O cabo de alimentação original é um acessório exclusivo desta luminária e não deve ser usado para carregar outros dispositivos ou transferir dados.



4. Ajuste do ângulo e controle de luz




Pressione brevemente

Luz principal Liga/Desliga


Pressione longamente

Luz ambiente Liga/Desliga


Gire no sentido horário

Brilho da luz principal +


Gire no sentido anti-horário

Brilho da luz principal –


Pressione e gire no sentido horário

Temperatura de cor da luz principal +


Pressione e gire no sentido anti-horário

Temperatura de cor da luz principal –


Dê um duplo clique

Alternar modo

Atenção:

• O controle remoto já vem emparelhado com a luminária e está pronto para uso.

• Para emparelhar o controle remoto com acessórios de mesmo modelo que não sejam originais, pressione e segure o botão do controle remoto dentro de 20 segundos após ligar a luminária. A luz da luminária indicará com um efeito de respiração quando o emparelhamento for bem-sucedido.

• Existem quatro modos pré-definidos. Os usuários podem personalizar a quantidade e a sequência de modos de troca em [Configurações do dispositivo] - [Configurações do botão].

Especificações

Luminária LED Yeelight para monitor de computador | Libra2
Modelo: YLFWD-0024
Potência Nominal: 10W Máx.
Entrada Nominal: 5V⎓2A
Fluxo Luminoso: 350lm
Índice de Reprodução de Cor: Ra95
Temperatura de Cor: 2700-5700K
Comprimento da lâmpada: 48cm (excluindo suporte de base)
Conexão sem fio: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Plataforma suportada: Android 4.4 & iOS 10.0 ou superior
Umidade de trabalho: 0%-85% de umidade relativa
Temperatura de operação: -10°-25℃(14°-77°F)
Frequência de funcionamento do WiFi: 2412-2472 MHz
Frequência de funcionamento do Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potência máxima de RF do WiFi: 20 dBm
Potência máxima de RF do Bluetooth: 10 dBm

Luminária LED Yeelight para monitor de computador | Libra2 Controle Remoto
Modelo: YLYKQ-0017
Entrada Nominal: 3V⎓30mA
Dimensões: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Redefina o dispositivo

- Conecte e desconecte o plugue de alimentação do dispositivo 5 vezes (intervalo de 2 segundos) para restaurar as configurações de fábrica. A luz principal piscará cinco vezes com efeito de luz respiratória antes de começar a restaurar as configurações de fábrica, e a luz ambiente apagará.
- Quando a luz principal estiver constantemente acesa e a luz ambiente exibir um efeito de arco-íris, indica que o reset foi bem-sucedido.

*Quando utilizado em um novo ambiente de rede, é necessário restaurar as configurações de fábrica antes de reconectar à rede.



Conecte e desconecte o plugue de alimentação do dispositivo 5 vezes (intervalo de 2 segundos)

Conectar à rede

1. Baixe o aplicativo Yeelight na loja de aplicativos do seu celular.

2. Certifique-se de que o dispositivo está energizado e foi resetado com sucesso.
   Nota: Se, após o reset, o dispositivo não completar a configuração de rede, a janela de configuração será automaticamente fechada. É necessário reenergizar ou resetar o dispositivo para reativar a configuração.

3. Ative o Bluetooth no seu celular.

4. Abra o aplicativo Yeelight, e siga as instruções para escanear o código QR Matter no final do manual ou na base do produto, ou insira o código de reset abaixo do código QR Matter para completar a conexão de rede.

   Nota: Este produto suporta conexão via aplicativo Yeelight no PC (Windows). Endereço para download:https://en.yeelight.com/yeelight/





Cuidados

- Controlador de luminária com bateria substituível.
- Somente devem ser usadas pilhas AAA; o uso incorreto pode causar incêndio ou explosão.
- As pilhas podem causar incêndio ou explosão.
- Este produto deve usar pilhas não recarregáveis.
- Não recarregar pilhas não recarregáveis.
- Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Ao inserir as pilhas no controle, certifique-se de que os polos positivo (+) e negativo (-) estejam corretamente instalados.
- Diferentes tipos de pilhas não devem ser misturados.
- Não misturar pilhas novas e usadas.
- Se o controle remoto não funcionar após algum tempo de uso normal, a bateria pode estar fraca. Troque as pilhas e descarte as usadas de acordo com as regulamentações locais para evitar poluição ambiental.
- Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por um longo período ou ao descartá-lo.
- Remova as pilhas vazando do controle remoto e descarte-as de acordo com as normas locais para evitar contaminação ambiental.
- A fonte de luz nesta luminária só pode ser substituída pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoal qualificado similar.
- Este produto é apenas para uso interno.
- Nas condições normais de uso, deve haver uma distância de pelo menos 20 cm entre a antena do dispositivo e o corpo do usuário.
- Este produto deve ser equipado com um driver LED SELV independente certificado conforme o padrão IEC/EN61347-2-13, cuja tensão de saída (5V) deve ser, pelo menos, igual à potência nominal do produto.
- Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética <G>.

AVISO: Câncer e risco reprodutivo – www.P65Warnings.ca.gov.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. declara que os tipos de equipamentos de rádio YLFWD-0024, YLYKQ-0017 estão em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

DISPOSIÇÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS

Descarte correto deste produto. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana pelo descarte inadequado de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o varejista onde o produto foi comprado. Eles podem aceitar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Produktintroduktion



Lampkropp (sedd underifrån)



Lampkropp (sedd ovanifrån)



Lamphus*1



Strömkabel*1



Fjärrkontroll*1



Manual*1

Förpackningslista

Obs: På grund av produktuppdateringar och uppgraderingar kan den faktiska produkten avvika något från illustrationsbilderna. Vänligen utgå från den faktiska produkten.

Installationsanvisningar

1. Installera hänglampan

Tips:

- Denna produkt är lämplig för skärmar med en tjocklek på ≤50 mm.
- Skärmar med en tjocklek på <10 mm kan hängas stabilt, men det kan hända att stödet under basen inte når skärmens baksida.
- Denna produkt kan inte användas med bärbara datorer.





2. Installera fjärrkontrollens batteri

- Håll fjärrkontrollens kant med en hand, tryck ned den halkfria dynan med handflatan på andra handen och vrid moturs för att öppna bakstycket.

- Installera 2 st AAA-batterier enligt polerna i batterifacket.

• Rikta in den triangulära pilen på kanten med det låsmärkta området på den halkfria dynan (fjärrkontrollen är i öppet läge), och stäng bakstycket.

• Håll fjärrkontrollens kant med en hand, tryck ned den halkfria dynan med handflatan på andra handen och vrid medurs för att låsa bakstycket och slutföra installationen.



3. Anslut strömförsörjningen

Tips:
• Använd den medföljande strömkabeln och undvik USB-förlängningar eller splitter, annars kan lampan sluta fungera korrekt
• Produkten inkluderar ingen adapter, använd en 5V/2A adapter för strömförsörjning, annars kan lampan sluta fungera korrekt
• Den ursprungliga strömkabeln är en specialtillbehör för denna lampa och stöder inte laddning eller dataöverföring till andra enheter.



4. Vinkeljustering och ljusstyrningsinställningar




Tryck försiktigt

Huvudlampa på/av


Långtryck

Stämningslampa på/av


Vrid medsols

Huvudlampans ljusstyrka +


Vrid motsols

Huvudlampans ljusstyrka –


Tryck och vrid medsols

Huvudlampans färgtemperatur +


Tryck och vrid motsols

Huvudlampans färgtemperatur –


Dubbelklick

Byt läge

Observera:

- Fjärrkontrollen är förinställd för att vara ihopkopplad med armaturen och kan användas direkt.
- För att para fjärrkontrollen med andra tillbehör i samma modelltyp, tryck länge på fjärrkontrollens vred inom 20 sekunder efter att armaturen fått ström. En pulserande ljuseffekt indikerar en lyckad parning.
- Fyra lägen är initialt förinställda, och användaren kan anpassa antal och ordning för lägesbyte i [Enhetsinställningar] – [Vredinställningar].

Specifikationer

Yeelight LED-belysning för datorskärm | Libra2
Modell: YLFWD-0024
Märkeffekt: 10W Max.
Märkeingång: 5V⎓2A
Ljusstyrka: 350lm
Färgåtergivningsindex: Ra95
Färgtemperatur: 2700-5700K
Längd på lampkroppen: 48cm (utan basfäste)
Trådlös anslutning: WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
Stöd för plattformar: Android 4.4 & iOS 10.0 eller senare
Arbetsfuktighet: 0%-85% relativ fuktighet
Arbetstemperatur: -10°-25°C(14°-77°F)
WiFi arbetsfrekvens: 2412-2472 MHz
Bluetooth arbetsfrekvens: 2402-2480 MHz
Maximal WiFi effekt: 20 dBm
Maximal Bluetooth effekt: 10 dBm

Yeelight LED-belysning för datorskärm | Libra2 fjärrkontroll
Modell: YLYKQ-0017
Märkeingång: 3V⎓30mA
Dimensioner: ϕ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

Återställ enheten

- För att återställa till fabriksinställningar, sätt i och dra ut enhetens strömkontakt 5 gånger (inom 2 sekunder). Huvudlampan kommer att blinka med pulserande ljuseffekt 5 gånger och sedan starta återställningen, medan omgivningsljuset släcks.
- När huvudlampan lyser konstant och omgivningsljuset visar en regnbågsströmmande effekt, betyder det att återställningen lyckades.

*När du använder den i en ny nätverksmiljö, måste du återställa till fabriksinställningarna innan du ansluter till nätverket igen.



Sätt i och dra ut enhetens strömkontakt 5 gånger (inom 2 sekunder)

Anslut till nätverk

1. Ladda ner Yeelight-app från mobilens appbutik.

2. Se till att enheten är strömsatt och framgångsrikt återställd.
   Observera: Om den återställda enheten inte fullföljer nätverkskonfigurationen, stängs nätverksfönstret automatiskt. Nätverksfönstret måste öppnas på nytt genom att koppla in strömmen igen eller återställa enheten.

3. Slå på Bluetooth på telefonen.

4. Öppna Yeelight-appen och följ instruktionerna för att skanna Matter QR-koden på sista sidan av manualen eller på produktens basstöd, eller ange återställningskoden nedanför Matter QR-koden för att slutföra nätverksåtkomsten.

   Observera: Denna produkt stöds för anslutning via PC (Windows) Yeelight-appen. Nedladdningslänk:https://en.yeelight.com/yeelight/





Försiktighet

- Ljuskontroller med utbytbara batterier.
- Får endast använda AAA-batterier, felaktiga batterier kan orsaka brand eller explosion.
- Batterier kan orsaka brand eller explosion.
- Denna produkt ska använda icke-uppladdningsbara batterier.
- Ladda inte icke-uppladdningsbara batterier.
- Strömkontakter får inte kortslutas.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Vid införande av batterier i fjärrkontrollen, se till att plus (+) och minus (-) poler är korrekt placerade.
- Blanda inte olika batterityper.
- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Om fjärrkontrollen slutar fungera efter en tid, kan batteriet vara urladdat. Byt ut det mot ett nytt och hantera det gamla ansvarsfullt enligt lokala regler för att undvika miljöförorening.
- Avlägsna batterierna ur fjärrkontrollen om den inte ska användas under lång tid eller innan den slängs.
- Ta bort läckande batterier från fjärrkontrollen och hantera dem enligt lokala bestämmelser för att undvika miljöförorening.
- Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller liknande kvalificerad personal.
- Denna produkt är endast för inomhusbruk.
- Under normala användningsförhållanden ska avståndet mellan antennen och användarens kropp vara minst 20 cm.
- Denna produkt ska använda en certifierad oberoende SELV LED-driver i enlighet med IEC/EN61347-2-13 standarden med en utgångsspänning (5V) som minst motsvarar produktens märkning.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass <G>.

VARNING: Câncer e risco reprodutivo - www.P65Warnings.ca.gov.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. att radioutrustningstypen YLFWD-0024, YLYKQ-0017 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

KASSERING OCH ÅTERVINNING AV ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte får kastas tillsammans med andra hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, vänligen använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

製品紹介



ランプ本体（底面図）



ランプ本体（上面図）



ランプ本体*1



電源コード*1



リモコン*1



取扱説明書*1

梱包リスト

注意：製品の更新やアップグレードにより、製品実物と図示が若干異なる場合があります。実物を基準にしてください。

設置手順

1.ランプを取り付ける

注意：
•本製品は厚さが50mm以下のディスプレイに適しています。
•厚さが10mm未満のディスプレイにも安定して掛けられますが、スタンドの下部がディスプレイの背面に接触しないことがあります。
•本製品はノートパソコンには使用できません。





2.リモコンに電池を取り付ける

•リモコンの底部の縁を片手で持ち、もう一方の手で底部の滑り止めパッドを押しながら、反時計回りに回してリモコンの裏蓋を開けます。

•電池収納部の表示に従い、プラス端子とマイナス端子の向きを確認して、単4電池2本を取り付けてください。

•底部の縁にある三角形の矢印を滑り止めパッドロックを示す位置に合わせ、裏蓋を所定の位置に取り付けます。

•リモコンの底部の縁を片手で持ち、もう一方の手で底部の滑り止めパッドを押しながら、時計回りに回して裏蓋をロックすると取り付けが完了します。



3.電源ケーブルを接続する

注意：
•必ず付属の電源ケーブルをご使用ください。USB延長ケーブルやスプリッターは使用しないでください。正しく動作しない原因となります。
•本製品にアダプターは付属しておりません。5V/2Aのアダプターをご使用のうえ、電源を供給してください。本製品が正常に動作しない可能性があります。
• 付属の電源ケーブルは本製品専用です。他の機器の充電やデータ転送には使用できません。



4.角度調節とライト制御





軽く押す

メインライトのオン/オフ



長押しする

アンビエントライトのオン/オフ



時計回りに回す

メインライトの明るさ +



反時計回りに回す

メインライトの明るさ -



押しながら時計回りに回す

メインライトの色温度 +



押しながら反時計回りに回す

メインライトの色温度 -



ダブルクリック

モード切替

注意：
•リモコンは出荷時に本体とペアリング済みのため、そのままご使用いただけます。
•同型の非純正アクセサリーとペアリングする場合は、本体の電源を入れてから20秒以内にリモコンのノブを長押ししてください。本体が点滅するとペアリング完了です。
•初期状態では4つのモードがプリセットされています。モードの数や切り替え順は、[デバイス設定] - [ノブ設定] からカスタマイズ可能です。

仕様

Yeelight LEDモニタースクリーン照明器具 | Libra2
型番：YLFWD-0024
定格消費電力：10W Max.
定格入力：5V⎓2A
光束：350lm
演色評価数：Ra95
色温度：2700-5700K
ライト本体の長さ：48cm (台座ブラケット含まず)
ワイヤレス接続：WiFi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 BLE
対応プラットフォーム：Android 4.4 & iOS 10.0 以上
動作湿度：0%-85%相対湿度
動作温度：-10°-25°C (14°-77°F)
WiFi動作周波数：2412-2472 MHz
Bluetooth動作周波数：2402-2480 MHz
WiFi最大送信出力：20 dBm
Bluetooth最大送信出力：10 dBm

Yeelight LEDモニタースクリーン照明器具 | Libra2 リモートコントローラー
型番：YLYKQ-0017
定格入力：3V⎓30mA
サイズ：φ 66.5*40mm
FCC ID: 2ABEU-YLYKQ0017

デバイスのリセット

- 本体の電源を2秒以内の間隔で5回連続して抜き差しすることで、工場出荷時の設定にリセットできます。メインライトが5回点滅した後、リセットが開始され、アンビエントライトが消えます。
- メインライトが常に点灯し、アンビエントライトがレインボーフロー効果を表示している場合、リセットが成功したことを示します。

*新しいネットワーク環境で使用する際、再接続する前に工場出荷時のリセットが必要です。



2秒以内の間隔でデバイスの電源プラグを5回連続して抜き差しします。

デバイスのネットワーク接続

1. スマートフォンのアプリストアからYeelight アプリをダウンロードします。
2. デバイスに電源が入っており、リセットされていることを確認します。
   注意：リセット後にデバイスがペアリングを完了していない場合、ペアリングウィンドウが自動的に閉じます。再び電源を入れるかデバイスをリセットする必要があります。
3. スマートフォンのBluetoothをオンにします。
4. Yeelight アプリを起動し、ガイドに従って取扱説明書の最終ページまたは製品の台座に記載されているMatter対応のQRコードをスキャンするか、QRコードの下に表示されたリセットコードを入力してください。これにより、ネットワークへの接続が完了します。

   備考：本製品はPC（Windows）からYeelightアプリ経由で接続することができます。
   ダウンロードリンク：https://en.yeelight.com/yeelight/





安全上のご注意

•本製品のリモコンは電池交換式です
•電池は必ず単4形乾電池をご使用ください。誤った電池の使用は、発火や爆発の原因となる恐れがあります。
•本製品で充電式電池を使用しないでください。
•電池端子をショートさせないでください。
•リモコンはお子様の手の届かない場所で保管してください
•リモコンに電池を入れる際は、プラス（+）とマイナス（-）の向きが正しいことを確認してください。
•異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。
•新しい電池と使用済みの電池を混ぜて使用しないでください。
•通常使用中にリモコンが正常に動作しなくなった場合、電池残量が不足している可能性があります。新しい電池に交換し、使用済み電池は地域の規制に従って適切に処分してください。
•長期間リモコンを使用しない場合や廃棄する場合は、必ずリモコンから電池を取り外してください。
•液漏れした電池はリモコンから取り外し、地域の規則に従って適切に処分してください。
•本製品に内蔵されている光源は、製造元またはそのサービス代理店、または同等の資格を持つ技術者によってのみ交換可能です。
•本製品は屋内専用です。
•通常使用時には、本体のアンテナとユーザーの身体の間に20cm以上の距離を保ってください。
•本製品は、IEC/EN61347-2-13に準拠した認証済みSELV LEDドライバーで電源供給してください。出力電圧は5V、かつ本製品の定格電力以上である必要があります。
•本製品にはエネルギーラベル<G>の光源が含まれています。

警告: 癌および生殖に対する有害性のおそれがあります
詳細は https://www.p65warnings.ca.govをご確認ください。

EU適合宣言書

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. は無線機器タイプYLFWD-0024およびYLYKQ-0017が2014/53/EU指令に適合していることを宣言します。

WEEE廃棄およびリサイクル

このマークは、本製品がEU域内において他の家庭ごみと一緒に廃棄されるべきでないことを示しています。環境や人の健康への悪影響を防ぐため、本製品は責任をもってリサイクルし、資源の持続可能な再利用を推進してください。使用済みの機器を廃棄する際は、回収・リサイクルシステムをご利用いただくか、お住まいの市町村の分別ルールに従って正しく処分してください。

Manufacture: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Address: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Service Email: support@yeelight.com
Website: en.yeelight.com

Производитель: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Адрес: 10F-B4, здание B, Международный инновационный парк Циндао, №1 Keyuan Weiyi Road, район Лаошань, город Циндао, провинция Шаньдун, КНР
Электронная почта службы поддержки: support@yeelight.com
Веб-сайт: en.yeelight.com

Fabricant : Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adresse: 10F-B4, Bâtiment B, Parc International d'Innovation de Qingdao, No.1 Keyuan Weiyi Road, District de Laoshan, Ville de Qingdao, Province du Shandong, Chine
Email de service: support@yeelight.com
Site Internet: en.yeelight.com

Hersteller: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adresse: 10F-B4, Gebäude B, Qingdao International Innovation Park, Nr.1 Keyuan Weiyi Straße, Laoshan Bezirk, Qingdao Stadt, Provinz Shandong, VR China
Service-E-Mail: support@yeelight.com
Webseite: en.yeelight.com

Produttore: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Indirizzo: 10F-B4, Edificio B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Distretto di Laoshan, Città di Qingdao, Provincia di Shandong, P.R.Cina
Email di Assistenza: support@yeelight.com
Sito Web: en.yeelight.com

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Dirección: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Provincia de Shandong, R.P. China
Correo electrónico de servicio: support@yeelight.com
Sitio web: en.yeelight.com

Producent: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Budynek B, Międzynarodowy Park Innowacji w Qingdao, nr 1 Keyuan Weiyi Road, dzielnica Laoshan, miasto Qingdao, prowincja Shandong, Chiny
Adres e-mail: support@yeelight.com
Strona internetowa: en.yeelight.com

Fabrikant: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adres: 10F-B4, Gebouw B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Provincie, P.R. China
Servicemail: support@yeelight.com
Website: en.yeelight.com

Výrobce: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adresa: 10F-B4, budova B, Mezinárodní inovační park Qingdao, č. 1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, město Čching-tao, provincie San-tung, Čína
E-mail zákaznické podpory: support@yeelight.com
Webová stránka:en.yeelight.com

التصنيع: شركة Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
العنوان: الطابق 10F-B4، المبنى B، منتزه الابتكار الدولي في تشينغداو، طريق 1 Keyuan Weiyi، منطقة Laoshan، مدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، جمهورية الصين الشعبية.
البريد الإلكتروني للخدمة: support@yeelight.com
الموقع الإلكتروني: en.yeelight.com

Fabricante: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Endereço: 10F-B4, Edifício B, Parque Internacional de Inovação de Qingdao, No.1 Keyuan Weiyi Road, Distrito de Laoshan, Cidade de Qingdao, Província de Shandong, República Popular da China
Email de Serviço: support@yeelight.com
Website: en.yeelight.com

Tillverkare: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Adress: 10F-B4, Byggnad B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong-provinsen, Folkrepubliken Kina
Servicemail: support@yeelight.com
Webbplats: en.yeelight.com

メーカー: 青島イーリンク情報技術有限公司（Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.）
所在地: 中華人民共和国 山東省 青島市 嶗山区 科苑緯一路 1号 青島国際イノベーションパーク B棟10F-B4
技術サポート： PSB International
メールアドレス： support@psb-inter.com
ウェブサイト: en.yeelight.com
保証期間: ご購入日より1年間有効。
保証期間中に故障が発生した場合は、当該保証期間内に弊社に修理をご依頼ください。